

宝鸡防火门系统 防火门 乐乐门业

产品名称	宝鸡防火门系统 防火门 乐乐门业
公司名称	西安乐乐门业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2
联系电话	15389052111

产品详情

根据技术要求，要正确安装防火门，门框、门扇可由生产厂商安装，也可由施工单位安装，由生产厂商负责现场指导和校正，宝鸡防火门等级，门、门框和装配应保持垂直、水平和方正。防火门门框、门扇安装时应注意门的开启方向，必须向疏散方向开启。钢门框立框和木门框安装可按有关图纸进行，可制作好预埋件。木质防火门和钢质门的安装留缝宽度应按规定执行。

防火门安装完毕后应进行功能调试，当有火灾自动报警系统时，功能调试应在有关火灾自动报警系统及联动控制设备调试合格后进行。功能调试应由施工单位负责，监理单位监督。防火门的功能调试应符合规定，宝鸡防火门批发，调试前应具有上文基本规定中的技术资料 and 施工过程检查记录及调试必需的其他资料。防火门调试前应根据本规范规定的调试内容和调试方法，防火门，制订调试方案，并应经监理单位批准。调试人员应根据批准的调试方案按程序进行调试。防火门的功能调试应按要求填写调试过程检查记录。施工单位应在调试合格后向建设单位申请验收。

除特殊情况外，防火门应向疏散方向开启，防火门在关闭后应从任何一侧手动开启。常闭防火门应安装闭门器等，双扇和多扇防火门应安装顺序器。常开防火门，应安装火灾时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置，且应符合产品说明书要求。防火门电动控制装置的安装应符合设计和产品说明书要求。防火插销应安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上。

宝鸡防火门系统-防火门-乐乐门业(查看)由西安乐乐门业有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。西安乐乐门业有限责任公司(www.lelemenye.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!