

方木拼板机 旭泰昌 保定拼板机

产品名称	方木拼板机 旭泰昌 保定拼板机
公司名称	青岛旭泰昌机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区王台工业园内
联系电话	13206495638 13206495638

产品详情

木工拼板机的结构组成:

- 1、拼板机机身：机身整体是工程钢结构，稳定可靠。
- 2、拼板机侧压和上料架：侧压由压板和油缸组成，工作时保证工件侧面对齐。工件摆放完后可由上料架方便地放入压合位置，卸料时顺利卸下。
- 3、拼板机主压部分：由推板和油缸组成，当工件放入压合位置时将手动换向阀切换到压合位置进行压合。
- 4、上料架锁紧部分：由气缸、连杆和锁套组成。当上料架闭合时扳动手动换向阀使锁套扣住上料架方可进行压合操作。当卸料时需先打开紧固锁套。

木工拼板机在操作使用时需要注意：

- 1.拼板机旋转时悬挂气缸必须提前退回支架面板两侧。
- 2.严禁夹具体压在料架上继续正转，避免出现重大设备违规操作事故。
- 3.拼板机将夹具体回转空间的木板块及其他障碍物清理干净，使拼板机运行顺利。
- 4.拼板机的气路是供气用和电器紧密配合使用。
- 5.调节单向节流阀，以保证料架退让气缸同步，保定拼板机，否则将严重影响退让气缸的寿命。
- 6.新机器在初次使用时，板应保持设备截料平衡，隔一排拼接一排，保持所有页数拼完后，然后撤板、拼板，方木拼板机，延长设备使用寿命。

木工拼板机正确的操作，对于板材加工的质量以及工作人员的安全是非常重要的，杨木拼板机，所以在进行木工拼板机工作的时候主要是根据以下顺序来进行操作的：

- 1、将即将要进行拼接的板材上涂上胶水，液压木方拼板机，对于胶合面使用两面涂胶为好。
- 2、遵循制作工艺的要求将板材放在工作台面上。
- 3、推动手动的拉阀，使压梁下行就可以将板块压平之后固定住。
- 4、使用拼版夹将板块压紧，每片木板至少要用三只拼板夹固定。
- 5、将木板取出之后晾干。

方木拼板机-旭泰昌(在线咨询)-保定拼板机由青岛旭泰昌机械有限公司提供。“加工,销售：木工机械设备及配件,销售：钢材,橡塑制品”就选青岛旭泰昌机械有限公司（qdxtc.com），公司位于：青岛市黄岛区团结路1476号，多年来，旭泰昌坚持为客户提供好的服务，联系人：邢小阳。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。旭泰昌期待成为您的长期合作伙伴！