

冷凝燃气模块锅炉房经济运行管理

产品名称	冷凝燃气模块锅炉房经济运行管理
公司名称	陕西艾孚威换热设备有限责任公司
价格	10000.00/吨
规格参数	
公司地址	陕西省渭南市临渭区金水路中段
联系电话	15592382111

产品详情

一.能耗控制

- 1.每班要做好油（煤）、电、水和累计运行时间记录。
- 2.每班做好油（煤）水比、汽（水）比，汽电比的计算工作。
- 3.每班应经常观察排烟浓度，超标时应及时调节风量。
- 4.积极做好节能工作，抓好重油燃烧工艺调整和重油添加济等节约措施的落实。燃煤锅炉要做好煤的干湿度调济工作。
- 5.锅炉管理人员或班组长每月对运行效率、负荷率进行汇总核算，做好记录并装订在运行记录的封面上，定期向部门经理报告。

二.热水、蒸汽、暖气供应管理

供热水

- 1.热水一般全日供应，在开放时间内任何人不得无故断水或冷水。设备有故障停止供应热水进行检修时，必须向部门领导汇报，得到批准后才能断水修理。
- 2.热水温度不得低于55℃，不得高于65℃。

供蒸汽

- 1.当班人员要严格控制蒸汽开放时间，不得无故提前或推迟供汽。在非正常开放时间内遇前台需要蒸汽时，必须经工程部领导批准后方能开汽，不得自行开放。
- 2.在热交换器加热时，不得常开疏水阀旁通作“跑汽运行”，在热交换中，如疏水阀未能工作，可开启旁通，待正常后必须关闭旁通。

供暖气

- 1.根据天气情况或酒店经营情况，在规定供暖时间内不得停放暖气，使用部门如遇特殊情况需要供暖，必须经工程部领导批准，当班人员在未接到部门通知前不得任意开放。
- 2.暖气的出水温度不高于65℃。

三.疏水阀管理

健全疏水阀的管理，充分合理使用蒸汽热源，减少浪费

- 1.所有产生凝结水的用汽设备和凝结水出口处（包括蒸汽管道）都必须安装相匹配的疏水阀。

2.疏水阀的选型应按照用汽设备的用汽特性合理选择，并对每只疏水阀设置单独的记录卡，记录内容必须完整、准确。

3.应有人负责疏水阀的建卡管理和日常维护工作，经常进行巡行检查，发现漏汽，应及时修复或调换，并做好周期性维护保养及过滤网清洗工作。

4.投入运行的疏水阀漏汽率要求=5%。