

自走式收获大蒜机

产品名称	自走式收获大蒜机
公司名称	郑州福星照机械有限公司
价格	17000.00/台
规格参数	品牌:福星照 机损率(%)： 1 效率:2-4亩/h
公司地址	荥阳市广武镇倪店村
联系电话	0371-64719888 15188309144

产品详情

- 自走式大蒜收获机，一次性对大蒜完成了挖掘、去土、输送、整理等蒜田繁重的人力劳动。
- 2、我厂的自走式大蒜收获机根据不同地形，可通过液压设置调节入土深度，不伤蒜。
 - 3、高速振动筛网，一次性完成去土，整理，完美的达到了蒜叶覆盖蒜头，避免阳光直射。

工作原理

自走式大蒜收获机是由悬挂式大蒜收获机与拖拉机等农用动力组合而成的设备。由农机牵引作为自走式的动力来源，有悬挂式大蒜收获机作为工作单元，通过调节加装的液压单元调整入土深度。将大蒜由土中刨出，经高速振动筛将蒜头上附着的泥土震动出去，并经改装过的震动筛网将大蒜均匀排列，有筛网降落时已经达到蒜头在下，蒜叶均与的覆盖在蒜头上，避免阳光直射蒜头。

技术参数

重量(公斤)	自走式大蒜播种机	入土深度(m)	-10到10可调节
单缸170型拖拉机	轮式有档位	轮式有档位	慢1或慢2

安装与调试

- 1、所有零件应完整正确的安装在机器上，定期检查一下紧固件，特别是螺栓是否松动，确定没有因意外冲击而损坏。
- 2、设备安装应由厂家派专人实地安装或由其他专业人员安装。
- 3、安装时，应有专业工具，严禁用尖锐工具（如改锥）或锤乱敲乱打，一面刺破或损坏设备细小精密仪器。

操作方法

- 1、根据手头的工种选择最适宜的轮距，注意机器的稳定性。
- 2、起步时缓慢接合离合器，不能突然结合，尤其在驶出挖掘区、泥泞区或上陡坡作业时，防止出现纵向倾翻危险。
- 3、如有翘头请迅速分离离合器。
- 4、下坡滑行时，应挂挡，机器严禁挂空挡或分离离合器滑行。
- 5、机器行驶时驾驶员必须坐在驾驶座上，左脚不允许始终放在离合踏板上。
- 6、行驶中不允许上下机器。
- 7、高速行驶时，不要急转弯，应轻踏制动踏板。
- 8、要根据路面情况控制车速，保持车辆平稳运行。

保养维护

- 1、打开防护盖前，发动机熄火并充分冷却。
- 2、对电器系统的任何零部件维护前，断开启动电源以防止短路。
- 3、在拆卸液压管路时，一定要确信液压系统内无压力。
- 4、在压力下飞溅的液压油可能会严重的人身伤害。因此在查找漏油位置是，应采取适当的安全防护措施，加穿防护服，戴眼镜和手套。
- 5、在进行检查、清洗、调整、修理或保养机器时，应确保发动机熄火，变速箱操作杆处于空档位置，驻车制动已接合，动力输出轴已断开及所有的运动部件均停止下来。
- 6、安装和维护轮胎必须有适当的工具和经验。轮胎的错误安装会严重影响您的人身安全。
- 7、在强阳光下作业时，因为燃料会膨胀溢出，所以油箱不要完全注满，溢出的燃油必须立即擦干净。
- 8、机器燃油是易燃的危险品。在发动机运转、热机、明火附近吸烟时不可加油。