

自走式播种大蒜机

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 自走式播种大蒜机 |
| 公司名称 | 郑州福星照机械有限公司 |
| 价格 | 7000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福星照 行距 (mm) :200 产地:河南郑州 |
| 公司地址 | 荥阳市广武镇倪店村 |
| 联系电话 | 0371-64719888 15188309144 |

产品详情

快速调整大蒜蒜头朝上的播种方向，使大蒜根部朝下，头部朝上。
精确点种、作业高效，可以提高播种效率，实现大蒜播种的机械化。采用单独动力或与农户普遍使用的中小型农用拖拉机配套使用，成本低廉，结构简单，便于规模化作业。

工作原理

大蒜播种机，由种子箱、传送器、平沟器、开沟器、锥形轮、传动链条、齿轮、接地轮、支架和牵引架组成。牵引架后面设置支架，支架上面设置种子箱，支架下面设置接地轮，接地轮同轴设置齿轮。种子箱下面内部设置传送器，传送器下面设置有开沟器，种子箱一侧箱体上设置有锥形轮，锥形轮的轮轴穿过箱体和传送器相连，锥形轮通过传动链条和齿轮相连。开沟器正后方设置有平沟器，平沟器用来对播入的大蒜种进行掩埋。使用时，大蒜种放置在种子箱内，由动力装置带动大蒜播种机行走，接地轮带动齿轮旋转，在传动链条的作用下锥形轮与齿轮同步旋转，锥形轮则带动传送器输送大蒜种，对大蒜种实施种植。本实用新型结构简单，使用方便，可提高劳动效率和种植质量。

技术参数

各行距类型(毫米) 920
自走式大蒜播种机
总排播量(亩/小时) 40.2
点播播种次数/亩 9056次

安装与调试

本产品零件较为复杂，配备有安装指导说明书；也可派出专人实地安装，实地培训设备操作人员。本品为功能可扩展型大蒜播种机，也可根据客户要求改装。

操作方法

- 1、开机前必须熟读使用说明书,并按其规定进行调整保养、操作。
- 2、该机采用170汽油机作为自带动力,开机前要保证工作油量。
- 3、不准提高主轴转速,不准随便拆掉各部位的安全防护装置。
- 4、严禁酒后操作,未满16岁的少年不得作业,未掌握自走式大蒜播种机规则的人不准单独作业,严禁带病或疲劳作业。
- 5、发现问题时,应立即停机检查,排除故障。
- 6、工作场地要宽敞并且必需配备防火设备。

保养维护

- 1、作业前后经常检查各部位紧固件,防止松动损坏机器。
- 2、作业过程中,各注油孔每2小时加入适量30*机油,轴承各部位每1个月加注黄油一次,确保工作时润滑良好。
- 3、停止作业后,应及时把机器内杂草、灰尘打扫干净,各润滑部位加油保养,长期不用时存放在干燥的库房内,防止风吹雨淋进水腐蚀。