

# 500型铡草揉丝粉碎一体机

产品名称	500型铡草揉丝粉碎一体机
公司名称	郑州福星照机械有限公司
价格	850.00/台
规格参数	品牌:福星照 型号:500 产地:河南郑州
公司地址	荥阳市广武镇倪店村
联系电话	0371-64719888 15188309144

## 产品详情

三叶刀盘设置钢制加强环，刚性、强劲、浑然一体；刀盘与主轴之间增设双向调整螺母，方便实现轴向移动，刀片间隙调整更加自由。

- 2、调速齿轮箱结构，草长调节方便，箱体密封可靠，润滑良好。
- 3、结构紧凑，运转灵活，拆装方便。
- 4、揉丝效果好，牛羊都可适用。
- 5、铡草揉丝机粉碎物料长短一致，可长时间加工。

## 工作原理

铡草揉丝机由电机作为配套动力。将动力传递给主轴，主轴另一端的齿轮、轮箱、万向节等将经过调速的动力传递给压草辊，当待加工的物料进入上下压草辊之间时、被压槽辊夹持并以一定的速度送入铡切机构，经高速旋转的刀具切碎后，再过揉丝机构粉碎后，由出草口抛出机外。

## 技术参数

配套产品名称(W)  
结构质量(KG)

铡草、粉碎揉丝机  
铡切粉碎式

轴子直径(mm)\*宽  
刀片长度(mm)

800\*1000\*1280  
3(可根据需要调节)

## 安装与调试

- 1、首先将机械放在坚实平整的场地上,将电机安装在电机架上。

2、安装皮带前,先检查电机旋转方向是否正确,无误后再挂紧皮带。

3、未起动前,应对铡草揉丝机的动、定刀间隙进行检查与调整,使之间隙调整控制在0.5-0.8毫米,以不磕碰为准,然后紧固及锁紧螺栓,并将机罩锁紧。

4、各部位调整正常,确认无误后,接通电源试运转,检查各部位紧固件连接处有无松动,各旋转部位有无异常声音等现象。

## 操作方法

1、喂料时清除物料中夹带的木棒、铁器、石块等硬物；

2、根据你需要物料的长度，安装调试齿轮；

3、接通动力源，使机器空转几分钟，没有异常再均匀喂料；过多易造成超载停转，过少影响效率；

4、停止工作时，应先停止送料，然后再让机器空转两分钟，吹净内灰尘、杂草，然后关机。

## 保养维护

1、作业前后经常检查各部位紧固件,防止松动损坏机器。

2、作业过程中,各注油孔每2小时加入适量机油,轴承各部位每1个月加注黄油一次,确保工作时润滑良好。

3、作业当中,动刀定刀每工作6小时磨一次,确保锋利。

4、停止作业后,应及时把机器内杂草、灰尘打扫干净,各润滑部位加油保养,长期不用时存放在干燥的库房内,防止风吹雨淋进水腐蚀。