

# 单级双吸离心泵 永和泵业 s型sh型单级双吸离心泵

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 单级双吸离心泵 永和泵业<br>s型sh型单级双吸离心泵 |
| 公司名称 | 日照市永和泵业有限公司                  |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 日照市高兴镇工业园                    |
| 联系电话 | 13306337128                  |

## 产品详情

离心泵的拆卸的安全要求主要有以下方面:

落实钳工车间安全的制度。

- 1、拆卸离心泵前，应按照规定穿戴好防护用品。
- 2、所用工具必须完好、可靠，不能使用有裂纹、带毛刺、手柄松动等不合要求的工具。使用操作必须严格遵守工具的安全操作规程。
- 3、起动设备前，应检查安全防护装置、连接螺栓、电路导线、润滑油量、气压管道及各控制开关是否完好，并空载试车良好才能投入工作。使用操作必须严格遵照设备的安全操作规程。
- 4、设备上的电气线路或器件发生故障，应由专业电工修理，不能自行拆卸或改动内部的电气接线。
- 5、操作中要注意周围设备、人员及自身的安全，防止工具挥动脱落、工件滑落以及铁屑飞溅造成的意外伤害。特别是两人合作工作时，要注意协调。

DA1系列泵是单吸、多级、分段式离心泵，供输送清水或理化性质类似于水，不含固体颗粒的液体之用，单级双吸离心泵生产商，液体高温不超过80℃，单级双吸离心泵，广泛用于煤矿井下（非采掘工作面）排水和工厂、城市供水等场合。在煤矿井下非采掘工作面使用时，应配套隔爆型电机。

日照市永和泵业有限公司多年来致力于离心泵、给水泵的研发和销售，产品质量好，经久耐用，售后服务好，选购离心泵就要认准日照市永和泵业有限公司。

离心泵在维修时须满足以下条件才能进行拆卸检修工作:

一、熟悉结构、尤其是对复杂机泵或新型机泵，拆卸前必须察看图纸或说明书，了解各零部件的作用和相互关系和旋转方向，避免盲目拆卸。

二、做好标记，s型sh型单级双吸离心泵，避免调错  
拆卸前必须对相邻零件或联接零件做好标记，避免回装时装反或质量不均衡引起振动。

三、认真测量检修前数据、做好记录。

四、拆卸顺序合理，先拆机泵的附属件，后拆主机；先拆外部，后拆内部、先拆上部后拆下部。

五、拆卸前要选用合适工具，单级双吸离心泵工作原理，必要时要设计和制作专用工具，拆卸时不允许乱敲、乱打。

六、零件要摆放整齐，便于装配。

单级双吸离心泵-永和泵业-s型sh型单级双吸离心泵由日照市永和泵业有限公司提供。单级双吸离心泵-永和泵业-s型sh型单级双吸离心泵是日照市永和泵业有限公司（[www.rzyhby.com](http://www.rzyhby.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：辛全周。同时本公司（[www.ttshuibeng.com](http://www.ttshuibeng.com)）还是专业从事山东锅炉给水泵，日照高压锅炉给水泵，山东离心泵的厂家，欢迎来电咨询。