

高低温交变湿热箱价格 安徽华标 合肥高低温交变湿热试验箱

产品名称	高低温交变湿热箱价格 安徽华标 合肥高低温交变湿热试验箱
公司名称	安徽华标检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市金寨南路与云谷路交口
联系电话	13855106112

产品详情

高低温交变湿热试验箱客户现场开机注意事项：

- 1、安装试品架；
- 2、检查试验箱的外表面有无损伤；
- 3、打开电气控制柜检查元器件有无接线端松动；水路的水盒有无损坏，固定螺钉有无松动；
- 4、检查电机的安装螺钉有无松动；
- 5、以上检查无误后接上动力线、接地线（专业电工安装）；
- 6、在试验箱排水口接头上接上水管，单根水管的长度不得超过1米，并把水管的出口伸进地漏，如无地漏则可直接在接头下安放接水盒。

高低温交变湿热试验箱制冷系统过载保护器构成和工作原理

下面以最常用的碟形热保护器为例介绍过载保护器的构成和工作原理。

它由电阻丝、取金属片及一对常闭型触点构成。它串联于压缩机供电电路，开端紧贴在压缩机外壳上。当电流过大时，电阻丝温度升高，烘烤双金属片使之反向弯起，使触点分离切断压缩机的供电回路。同理，当某种原因使压缩机外壳的温度过高时，双金属片受热变形，使触点分离，切断供电电路。也会实现保护压缩机的目的。

压缩机不同，配套使用的过载保护器型号不同，接通和断开温度也不同，维修时应更换型号相同或规

格相尽的过载保护器，以免失去保护功能，给压缩机带来危害。使用R600a无氟制冷剂高低温湿热试验箱的过载保护器为防爆形，即内藏封闭式，且铭牌上直有黄色火苗易燃标志。

高低温交变湿热试验箱用水要求

高低温湿热试验箱加湿桶都有个水位开关，水位开关的浮子中间为磁力棒，浮子不是仿氧化材料做的。所以时间一久，合肥高低温交变湿热试验箱，或者经常不换水会造成水位开关短路，会造成无法加湿或者一直加湿的现象。这样不利于广大客户完成实验步骤，造成实验中断将是不可估量的损失。故而，综合以上分析，从技术角度出发，严格要求广大客户使用纯净水或蒸馏水来完成湿度试验，对于经常使用湿度，高低温交变湿热箱价格，或做高温高湿的客户，我们温馨提示您请在半个月或者试验完成之后，及时清洗水路以及更换纯净水，以达到机器的最佳使用寿命。

高低温交变湿热箱价格-安徽华标-合肥高低温交变湿热试验箱由安徽华标检测仪器有限公司提供。高低温交变湿热箱价格-安徽华标-合肥高低温交变湿热试验箱是安徽华标检测仪器有限公司（www.ahhuabiao.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。