

厂家定做移动式装车可升降皮带输送机爬坡防滑皮带提升机

产品名称	厂家定做移动式装车可升降皮带输送机爬坡防滑皮带提升机
公司名称	宁津县德力网带机械厂
价格	4000.00/台
规格参数	DL:长度 DL-895:宽度 山东省德州市:高度
公司地址	宁津县经济开发区西卢村
联系电话	13573449903

产品详情

皮带输送机结构形式多样，有槽型[皮带机](#)、平型[皮带机](#)、[爬坡皮带机](#)、侧倾皮带机、[转弯皮带机](#)等多种形式。

常用的[胶带输送机](#)

可分为:普通帆布芯胶带输送机、钢绳芯高强度胶带输送机、全防爆下运胶带输送机、难燃型胶带输送机、双速[双运](#)胶带输送机、可逆移动式胶带输送机、耐寒胶带输送机等等。

在皮带输送机运行前，首先要确认[皮带输送机设备](#)

、人员、被输送物品均处于安全完好的状态；其次检查各运动部位正常无异物，检查所有电气线路是否正常，正常时才能将皮带输送机投入运行。最后要检查供电电压与设备额定电压的差别不超过 $\pm 5\%$ 。

在皮带输送机运行投入，必须进行以下操作：

1.合上总电源开关，检查设备电源是否正常送入且[电源指示灯](#)是否亮。正常后进行下一步操作。

2. 合上各回路的电源开关，检查是否正常。正常状态下为：设备不动作，皮带输送机运行指示灯不亮，变频器等设备的电源指示灯亮，变频器的显示面板显示正常（无故障代码显示）。

3. 按照工艺流程依次启动各电气设备，上一个电气设备启动正常后（电机或其他设备已达到正常速度、正常状态）再进行下一个电气设备的启动。

在皮带输送机运行中，必须遵守被输送物品设计中物品的规定，遵守皮带输送机的设计能力。其次，要注意各类人员不得触及皮带输送机的运动部分，非专业人员不得随意接触电气元件、控制按钮等。最后，在皮带输送机运行中不能对变频器后级断路，如确定维修需要，则必须在停止变频运行的情况下才能进行，否则可能损坏变频器。

皮带输送机运行停止，按下停止按钮待系统全部停止后方能切断总电源。