

# 水泥装车输送机生产厂家 水泥装车输送机 盛民机械优质厂家

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 水泥装车输送机生产厂家 水泥装车输送机<br>盛民机械优质厂家 |
| 公司名称 | 曲阜市盛民机械厂                        |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 山东省曲阜市周公庙大街东首                   |
| 联系电话 | 19806276379                     |

## 产品详情

### 水泥装车输送机介绍

水泥装车输送机是一种新型的物料搬运机械，可以水平、倾斜、垂直等全位输送，诸如小麦、玉米、花生、塑料、小石子、水泥、粉煤灰及颗粒状和粉状物。特别适用于农场、车站、码头等大型粮库的补仓、出仓、翻仓、倒垛以及粮食加工、饲料加工和啤酒酿造等行业在生产工艺中的散装、散运、散卸等机械化作业。本机在输送谷物时，对谷物具有除杂和脱水作用

### 水泥装车输送机适用范围：

水泥装车输送机适用于农场、码头、车站、大型仓库、面粉厂等卸车、补仓、出仓、翻仓、倒垛以及粮食加工、饲料加工和啤酒酿造等行业在生产工艺中的散装、散运、散卸的机械化作业。可根据用户需求出产以柴油机为动力的配套机型。

### 水泥装车输送机?安装步骤

- 1、风机、主动力。通常，二者在出厂时是装配好的，收货后，仅需检查各连接部位即可。
- 2、脉冲罐。通常，该部分为横躺运输状态，卸车后，水泥装车输送机，可不必急于竖立。可先检查其零部件连接位置；从罐底向内观察，检查滤筒滤袋是否有脱落（横躺运输，如有脱落，属正常现象）；检查脉冲仪是否进水；检查罐顶或侧方进料口处法兰弯管是否安装（为了运输便利，水泥装车输送机生产厂家，有时会拆下发货）。以上准备工作完毕后，应在确保地基牢固的前提下将脉冲罐竖立。
- 3、闭风器。将闭风器同脉冲罐用螺丝固定好（我司在出厂时，定做水泥装车输送机，会视运输情况决定是否将其安装好），固定时应考虑闭风器电机和接线盒的位置，以便于使用为宜。

注：部分机型会配有闭风器法兰铁圈，此时应将其固定好。

4、底座。吹吸一体型的设备，此时，可将脉冲罐固定到底座上，固定时应考虑进料口位置。

5、龙门架。通常，龙门架由1个底座、4根方管支腿、2根方管横撑、4根槽钢斜拉组成，使用螺丝固定即可，然后将脉冲罐置于其上。

1、作业模式多样，有单吸作业模式、单压送作业模式、吸压混合作业模式，水泥装车输送机哪家好，可根据不同客户、不同作业要求进行选择。

2、机器小巧灵活、装配快捷方便，结构紧凑、功能齐全，整机从设计上充分考虑了用户群体需求。

3、设备具有方便，快捷，省事，省人，省力等特点。

4、粉尘污染少、操作灵活方便。

5、只需将输送管道按需布置后，就可以水平、垂直、倾斜等全位输送。

6、水泥装车输送机适用于粮库、农场、车站、码头、粮油加工和酿造行业在仓储或生产工艺中的散装、散运、散卸、翻仓、倒垛、补仓、出仓等机械化作业。

7、气压高，输送距离长、扬程高、体积小、噪声低、能耗低。

水泥装车输送机生产厂家-水泥装车输送机-盛民机械优质厂家由曲阜市盛民机械厂提供。水泥装车输送机生产厂家-水泥装车输送机-盛民机械优质厂家是曲阜市盛民机械厂（[www.19806276379.1688.com](http://www.19806276379.1688.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。