

# 中央空调净化风机盘管 山东净化风机盘管 山东德州雪特制冷设备

产品名称	中央空调净化风机盘管 山东净化风机盘管 山东德州雪特制冷设备
公司名称	雪特制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市鲁权屯工业园内
联系电话	15522212525

## 产品详情

雪特制冷设备有限公司坐落于山东省德州市武城县鲁权屯工业园内，是国内中央空调设备生产基地。本公司始终致力于发展中央空调主机及末端等优质产品系列，公司本着专注品控，优质服务，不断创新的企业文化为宗旨，集结了大批的技术人才，的装配工人，的管理人员，的专业销售服务人员，四优人员是公司的生存根本，是公司的骄傲。雪特就是品质，雪特就是服务！

风机盘管系统比较常见的问题就是吊顶渗水，既影响美观，又引起用户的不满，中央空调净化风机盘管，造成不必要的损失。

施工质量也是一个重要原因。许多工程的设计都是严格按照设计规范、手册来进行的，但在施工过程中个别施工单位偷工减料，有些现场施工人员甚至未经过专门的安装培训就上岗操作，导致在运行过程中出现了这样那样的问题。所以施工单位要对施工人员进行必要的上岗培训，施工过程中要加强监理力度，杜绝一切偷工减料或错误操作的现象发生。其他常见问题及解决方法

1、噪声问题在风机盘管系统中，中央空调净化空气风机盘管，有时一开机就会产生令人烦躁的噪声，从而使整个系统的运行状况极不正常。造成这种现象的原因通常是由于风机盘管选配不当，噪声源自于风机产生的声功率级及百叶风口的气流噪声。特别在一些宾馆客房里，风机盘管的噪声常常导致客人的投诉。

在设计施工中，应尽量选用低噪声风机，在满足风量风压前提下，适当选择低转速的风机，以降低其空气动力噪声。对一些需求较高的房间，可在风机盘管的出风口做消声处理或添加消声装置，在安装时还要注意做好减震及找平等工作。

2、回风过滤问题许多采用风机盘管系统的房间，在第1~2年空调效果很好，3年以后冷量下降很多，室温无法降下来。经调查，原因是回风口未装空气过滤网。

由于风机盘管系统为湿工况运行，若回风未过滤，空气中含尘量较高，空气中的灰尘或其它细小纤维，遇上潮湿的盘管就会沾在上面，很难清理，久而久之，导致盘管热交换效率降低，使室温无法达到设计要求。所以凡是设计卧式暗装风机盘管，在投资允许的条件下应加设空气过滤器或过滤网蒸发器靠铝翅片来换热的，室内空气中含有水份、灰尘、微生物、细菌等微粒，从吸风口吸入。首先，经过过滤网，有近20%大的尘粒被过滤网所吸附。而80%的细小尘埃、细菌等微粒，在经过铝翅片细小缝隙时（1mm间隙，65mm厚度），由于翅片凉而空气热，在翅片表面产生了滴露，空气中的微粒都被粘附在铝翅片的表面，日积月累形成了厚厚的污垢，大大降低了热效率，达不到额定值。我们的维修技工会遇到运行了两至三年的风机盘管开高速档而无效果，发现电机及风轮运行正常，且能达到额定转速，探测出风口（散流器）无风。

## 山东风机盘管就选雪特制冷设备

雪特制冷设备有限公司坐落于山东省德州市武城县鲁权屯工业园内，是国内中央空调设备重点生产基地。本公司始终致力于发展中央空调主机及末端等优质产品系列，公司本着专注品控，优质服务，不断创新的企业文化为宗旨，集结了大批的技术人才，的装配工人，的管理人员，的专业销售服务人员，四优人员是公司的生存根本，是公司的骄傲。雪特就是品质，雪特就是服务！

### 风机盘管分类

按形式：卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种

按厚度：超薄型、普通型

按有无冷凝水泵：普通型、豪华型

按机组静压：0Pa、12Pa、30Pa、50Pa、80Pa（机外静压）

按照排管数量：两排管、三排管

按制式：两管制、四管制

雪特制冷设备有限公司坐落于山东省德州市武城县鲁权屯工业园内，是国内中央空调设备重点生产基地。本公司始终致力于发展中央空调主机及末端等优质产品系列，公司本着专注品控，优质服务，不断创新的企业文化为宗旨，集结了大批的技术人才，的装配工人，的管理人员，的专业销售服务人员，四优人员是公司的生存根本，是公司的骄傲。雪特就是品质，雪特就是服务！

### 盘管风机怎么安装？

## 盘管风机安装要求

1.盘管风机安装的高度、位置应正确，吊杆与盘管连接应用双螺母紧固找平，并在螺母上加3mm厚的橡胶垫。

2.吊装盘管应坡向水盘排水口。

3.盘管风机在吊顶处应留有检查门，便于机组维修。

4.盘管风机安装应牢固，位置及高度应正确。 盘管风机支架固定安装

1.盘管风机应设置独立的支、吊架固定。

2.根据施工图确定吊杆生根位置，生根一般采用膨胀螺栓。

3.按盘管风机不同的型号、重量，选取相应规格的吊杆。

4.减振吊架的安装应符合设计要求。

### 盘管风机安装注意事项：

1、搬运盘管风机机组应小心轻放，山东净化风机盘管，不得手执叶轮、蜗壳搬运盘管风机机组，以免叶轮变形。不得把进出水管作为搬运手柄。 2、吊装时应保持风机盘管机组水平安装以保证冷凝水的顺利排放，接水管为下进上出水，螺纹连接应用生料带以确保密封。接管时应先从盘管进水一侧接起，并采用软管接头，以保护风机盘管水接头部不致扭伤。

3、盘管风机安装时，进出水管管道应设阀门，以调节水量，也可配用电动阀用温控器控制，电器的连接方法应严格按照 盘管风机机组电气连接图连接。

4、通电运行前必须先清洗风机盘管机组，确保风机，水管及管路内无异物。

5、与盘管风机组连接的风管与水管的重量不得有盘管风机组本身单独承受。

6、根据使用现场情况定期清洗中央空调盘管风机过滤网及表冷器。

7、通水使用时必须打开风机盘管机组放弃阀，排清管内空气，待有水流出时在关闭放气阀。

8、盘管风机组使用冷水温度不低于5度，热水温度不低于80度，要求水质干净，尽量使用软质水。

9、盘管风机组停用时，冬季须注意防冻，以防管子冻裂。

中央空调净化风机盘管-山东净化风机盘管-山东德州雪特制冷设备由雪特制冷设备有限公司提供。中央空调净化风机盘管-山东净化风机盘管-山东德州雪特制冷设备是雪特制冷设备有限公司（[www.dzxtzl.com](http://www.dzxtzl.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：石总。

