

福田5吨洒水车厂家 程力洒水车报价 信阳洒水车厂家

产品名称	福田5吨洒水车厂家 程力洒水车报价 信阳洒水车厂家
公司名称	湖北楚胜汽车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	随州市经济开发区季梁大道9号
联系电话	13886897778

产品详情

折叠吸水作业(1)洒水车尽量接近作业点，驻车。

(2)打开走台箱边门，取出吸水胶管，使之向后摆动，无弯折现象。

(3).将吸水胶管尽可能深的抽入水中，保证管端在作业过程中始终距液面300mm以下。

(4).将四通阀手柄推至与地面垂直。

(5).将变速器挂入空挡，福田洒水车厂家，然后起动发动机，分离离合器，将取力器开关向后拉即挂档取力，泵开始运转。

(6)操作员可通过后封头上部的观察镜，当液面达到观察镜中部时，应通知驾驶员，同事应迅速将吸水胶管拉离水面或关闭四通阀。

(7)收起胶管后，将其放回走台箱，关好边门。

(8)将洒水车驶离抽水地点

购车流程：步骤1电话协商：联系电话或实地考察，协商型号和产品价格。第二步是签订合同：签订购销合同;预付合同保证金。第三步是安排生产：根据合同提取底盘，并安排生产。第四步是接受接受：车辆被交付和接受，并且车辆的剩余部分被提供有车辆。工具2.车辆的技术文件1.卡车的手册。

2.车辆底盘证书3.洒水车使用说明书4.洒水车工厂证书A 5.货车保修手册a 6.服务站目录

喷水器操作指南1，取力器2，水泵3，水箱4，连通阀5，防火球阀6，过滤网7，前冲洗阀8，信阳洒水车厂家，喷水枪阀9，侧喷水阀10，后喷水阀11，洒水器12，可盖13，前冲14，侧喷莲头15，后喷洒16，防旋转板ABC，三通四位阀加水1.将汽车驱动到预定位置，这样水箱口可以通过打开罐盖和自来水处的自来水来添加水。2.当水在野外自行采集时，水可以通过水泵向水箱供水。操作程序为：将软管连接到四位三通阀A的地下水源，使三通球阀A和C相互连通，关闭球阀7，8，9，10，打开4，踩离合器，打开力开关，慢慢松开离合器（一定不要太快，否则会损坏取力器或变速箱），这样泵可以开始工作，可以加水到油箱，并在返回工作后停止开关。洒水连接三通四位阀的c和b，关闭阀门4，根据需要打开7，8，9，绿化洒水车厂家直销，10，其中7是前通量开关，用于冲洗路面，8是洒水开关（可以是紧急火灾，可以从远处取水浇花和树木。）9是侧喷式开关，可以浇灌路边的花草树木。10是用于给道路浇水的后喷洒开关。洒完水箱中的水后，拆开离合器并松开放力器。浇水花木，紧急灭火，连接三通四位球阀，B和C连接，4，7，8，9，10关闭，福田5吨洒水车厂家，水管连接在第五端口。水管的另一端利用水的重力与水枪连接。它可以用来浇花和浇树。它还可以配备取力器，用于紧急消防或长距离浇灌花草树木。主动泵站打开三通四位阀的A和C，连接A端口的吸水软管，关闭4，7，8，9，10，打开阀门5，取出zi Demand的水istic管，水泵开始工作Genuine。土地可以被泵送到地面并充当主动泵站。

福田5吨洒水车厂家-程力洒水车报价-信阳洒水车厂家由湖北楚胜汽车有限公司提供。福田5吨洒水车厂家-程力洒水车报价-信阳洒水车厂家是湖北楚胜汽车有限公司（www.dfls0722.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。