

感应门自动厂家直销 感应门自动 如玉自动门

产品名称	感应门自动厂家直销 感应门自动 如玉自动门
公司名称	无锡如玉自动门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	梁溪区华东商贸城
联系电话	13914247433

产品详情

人员以正常速度从门外或门内移动到自动感应门。门应自动打开，自动感应门的动作应平稳，无碰撞。当门打开并且人员以每秒约150mm-200mm的速度缓慢通过时，自动感应门应保持打开。当人离开传感器感应区域时，感应门自动，保定会自动感应到门。延迟1-10秒后（可通过自动门开关参数设定时间长度），自动感应门将自动关闭，动作应平稳且无碰撞。公司秉承“诚信经营，服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。

电动玻璃门的安装是感应自动门（平移自动门）的错误故障，其是指由外部因素引起的故障现象，而不是单元部件的故障。如果这是一个错误的错误，感应门自动厂家直销，你可以自己轻松修复它；当然，如果确定主机内部的设备或机器有问题，我们建议您联系经销商，经销商负责故障排除和更换配件。这是因为每个制造商都为每个制造商配备了特殊配件，并安装了电动玻璃门（商场），这些门与其他制造商的产品大多不相容。安装电动玻璃门滑轮进行清洁（清洁轨道灰尘）；您也可以在滑轮的轴承上添加一点润滑剂，但请注意不要在自动门的轨道和滑轮表面添加润滑剂，安装电动玻璃门单元，因为更容易使轨道粘到加油后灰尘，滑轮损坏更快；并且吊具滑轮容易滑动，门被击中。

感应门的安装步骤：1，复制线平整水平，垂直线垂直，先弹出地面导轨滑槽控制边缘，感应门自动直销，然后弹出横梁安装中心线和高程控制线。2，地面导轨安装？受欢迎的受欢迎的构成成本构成的构成开发了受欢迎的构成开发了受欢迎的构成开发了受欢迎的构成开发门宽是100mm的两倍。请注意，感应门自动哪家好，轨道顶部的高程应与地板表面层的高度一致或略小于3mm。

3，钢梁安装自动门钢梁一般采用[16~ [22规格的槽钢加工，两端焊接固定在钢筋混凝土门柱或门上的预埋铁件上，厚度为经常嵌入的部件最好选择 =8~10mm。

？在安装过程中对准前臂高度控制线和钢梁中心位置线，并在水平调平后特别注意对称焊接。

感应门自动厂家直销-感应门自动-

如玉自动门(查看)由无锡如玉自动门科技有限公司提供。感应门自动厂家直销-感应门自动-如玉自动门(查看)是无锡如玉自动门科技有限公司（www.wxryzdm.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，

请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：颜经理。