

辉旺工程机械 稳定土拌和站用途 柳州稳定土拌和站

产品名称	辉旺工程机械 稳定土拌和站用途 柳州稳定土拌和站
公司名称	山东辉旺机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘经济开发区汶水北路66号
联系电话	13583657788

产品详情

水稳拌和站价格如减水剂或加气剂，控制的不好就会在混凝土中出现软性固体团，稳定土拌和站供应，在实体混凝土中形成孔隙。

要数量加够，就是每罐混凝土必须定量加够，不能有时掺有时不掺，如缓凝剂，在一仓混凝土中，有缓凝混凝土，又有不缓混凝土出现，由于凝固时间不均匀，就会使混凝土产生裂缝。

在水稳拌和站的使用上，操作人员对设备的理论基础和使用规范不够了解，耽误了大量的生产时间。在材料的选择上规划失误使用质量低下的生产原材料，导致生产出的水稳拌合料不达标，稳定土拌和站用途，返工几率较大，从而使水稳拌合站的使用率大大降低。水稳拌和站在使用前没有做好相应的检查工作，一些小故障导致了在使用过程中的问题。

水稳拌和站厂家工作量大，稳定土拌和站报价，长时间工作会产生很大的压力，因此也经常会出现一些常见的问题，产生问题不要急，总有解决的办法。下面说下关于一些常见故障的处理方法。气源故障。水稳拌和站常见的气源故障主要发生在空压机、减压阀以及管路和压缩空气处理组件等。压力调不高，柳州稳定土拌和站，往往是调压弹簧断裂或膜片po裂，必须更新；压力上升缓慢，一般是过滤网堵塞，应拆下清洗。气缸故障。气缸内、外泄漏，水稳拌和站一般是因活塞杆安装偏心，润滑油供应不足，密封圈和密封环磨损或损坏，气缸内有杂质及活塞杆有伤痕等造成。

1 稳定土拌和站在设备投入正常使用前，应配备好与本设备生产率相适应的上料机械（一般为z 1 5 0以上规格的装载机或数台带式输送机及用于运输散装粉料的水泥罐车（）和运输车辆，并充分地配备好各种物料，以保证设备能连续、有效地工作。

2 稳定土拌和站各种物料应符合“稳定土厂拌设备适用材料范围”的要求，同时，各种物料应有严格的质量管理，以免发生损坏设备的责任事故。

3 稳定土拌和站测出各种物料的容重，根据设备总生产率和配比的要求，确定单台配料机的生产率。

4 稳定土拌和站料门开度和级配皮带机速度的调整。根据单台配料机生产率的计算结果，正确的调整各配料机的料门开度和级配皮带机速度并进行相应的标定。料门开度是用来对骨料流量进行粗调的，而给料皮带速度是用来对骨料流量进行细调的。应该在中等的皮带速度下（此时电机频率 f 约为25~40hz）首先用调节料门开度的办法使料流大体达到该料仓设定的给料量，然后再用调节皮带速度的方法进一步细调。不允许在料门全开的情况下用大幅度降低皮带速度的方法来适应骨料配给量的要求。做好以上调整后，便可开始工作。

辉旺工程机械(图)-稳定土拌和站用途-柳州稳定土拌和站由山东辉旺工程机械有限公司提供。山东辉旺工程机械有限公司（www.sdhuiwangjixie.com）为客户提供“稳定土拌合站,混凝土拌合站,水稳拌合站”等业务，公司拥有“辉旺”等品牌。专注于混凝土搅拌及其输送机械等行业，在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。