

日本大金DAIKIN转子泵RP15A2-22-30原装进口

产品名称	日本大金DAIKIN转子泵RP15A2-22-30原装进口
公司名称	张家港市泽仕达贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	大金:RP15A2-22-30 RP15A2:RP15A1-15-30 日本:RP15C13H-15-
公司地址	张家港市杨舍镇小河坝新村73幢M112（注册地址）
联系电话	18112618868

产品详情

一、安裝注意事項

- 1、安裝位置任選。在試運時，泵體必須灌滿油壓液並在工作時保持充滿。為了減少噪聲，所有的連接管道（進油管，壓力油管和壳体泄油管）需用柔性元件和油箱隔離。
- 2、油泵支架座要牢固，鋼性好，並能充分吸收振動。
- 3、泵和電機軸同心度控制在0.100mm以內，盡可能採用柔性聯軸節，以避免泵軸承受彎矩及軸向載荷。
- 4、油泵的吸入管道通徑應不小於泵入口通徑，吸油濾油器通流量應不低於油泵流量的兩倍。濾油越精細工作液體的清潔度越好，則油泵的壽命越長。
- 5、泵安裝高於油箱時，吸入口距油液液面高度應小於1米，（使用磷酸脂或含水液壓液時應小於0.8米）
- 6、泵安裝時，如高於油箱液面，應將泵的吸入中向上。
- 7、注意進油口處連法蘭、接頭以及整個吸油管道必須嚴格密封，防止漏氣，否則會引起噪聲，系統振動，並使油箱內產生大量泡沫，降低泵的奉命。
- 8、油箱應設有隔板，用來分隔回油帶來的氣泡與髒物。回油管應伸到油面以下（不得直

接和泵的入口連接) , 防止回油飛濺引起氣泡。

日本大金DAIKIN转子泵RP15A2-22-30原装进口

日本大金DAIKIN转子泵RP系列部分型号：

RP08A1-07-30、 RP08A2-07-30、

RP08A2-07-30RC、 RP15A1-15-30、

RP15A2-15-30、 RP15A3-15-30、

RP15A1-22-30、 RP15A2-22-30、

RP15A3-22-30、 RP15A1-15-30RC、

RP15A2-22-30RC、 RP15C11H-15-30、

RP15C12H-15-30、 RP15C13H-15-30、

RP15C22H-15-30、 RP15C23H-15-30、

RP15C11H-22-30、 RP15C12H-22-30、

RP15C13H-22-30、 RP15C22H-22-30、

RP15C23H-22-30、

RP15C11JA-15-30、 RP15C12JA-15-30、 RP15C13JA-15-30、 RP15C22JA-15-30、 RP15C23JA-15-30、 RP15C11JB-15-30、 RP15C12JB-15-30、 RP15C13JB-15-30、 RP15C22JB-15-30、 RP15C23JB-15-30、 RP15C11JP-15-30、 RP15C12JP-15-30、 RP15C13JP-15-30、 RP15C22JP-15-30、 RP15C23JP-15-30、 RP23A1-22-30、 RP23A2-22-30、 RP23A3-22-30、 RP23A1-37-30、 RP23A2-37-30、 RP23A3-37-30、 RP23A2-22-30RC、

RP23A3-37-30RC、 RP23C11H-22-30、 RP23C12H-22-30、 RP23C13H-22-30、 RP23C22H-22-30、 RP23C23H-22-30、 RP23C11H-37-30、 RP23C12H-37-30、 RP23C13H-37-30、 RP23C22H-37-30、 RP23C23H-37-30、 RP23C11JA-37-30、 RP23C12JA-37-30、 RP23C13JA-37-30、 RP23C22JA-37-30、 RP23C23JA-37-30、 RP23C11JB-37-30、 RP23C12JB-37-30、 RP23C13JB-37-30、 RP23C22JB-37-30、 RP23C23JB-37-30、 RP23C11JP-37-30、 RP23C12JP-37-30、 RP23C13JP-37-30、 RP23C22JP-37-30、 RP23C23JP-37-30、 RP23C11JP-22-30、 RP23C12JP-22-30、 RP23C13JP-22-30、 RP23C22JP-22-30、 RP23C23JP-22-30、 RP23C11JB-22-30、 RP23C12JB-22-30、 RP23C13JB-22-30、 RP23C22JB-22-30、 RP23C23JB-22-30、 RP23C11JA-22-30、 RP23C12JA-22-30、 RP23C13JA-22-30、 RP23C22JA-22-30、 RP23C23JA-22-30、 RP38A1-37-30、 RP38A2-37-30、 RP38A3-37-30、 RP38A2-37-30RC、

RP38A1-55-30、 RP38A2-55-30、 RP38A3-55-30、 RP38A3-55-30RC、 RP38C11H-55-30、

RP38C12H-55-30、 RP38C13H-55-30、 RP38C22H-55-30、 RP38C23H-55-30、 RP38C11H-37-30、 RP38C12H-37-30、 RP38C13H-37-30、 RP38C22H-37-30、 RP38C38H-37-30、 RP38C11JA-37-30、 RP38C12JA-37-30、 RP38C13JA-37-30、 RP38C22JA-37-30、 RP38C23JA-37-30、 RP38C11JB-37-30、 RP38C12JB-37-30、 RP38C13JB-37-30、 RP38C22JB-37-30、 RP38C23JB-37-30、 RP38C11JP-37-30、 RP38C12JP-37-30、 RP38C13JP-37-30、 RP38C22JP-37-30、 RP38C23JP-37-30、 RP38C11JP-22-30、 RP38C12JP-55-30、 RP38C13JP-55-30、 RP38C22JP-55-30、

30、RP38C23JP-55-30、RP38C11JB-55-30、RP38C12JB-55-30、RP38C13JB-55-30、RP38C22JB-55-30、RP38C23JB-55-30、RP38C11JA-55-30、RP38C12JA-55-30、RP38C13JA-55-30、RP38C22JA-55-30、RP38C23JA-22-30

二、泵的啟動

- 1、油泵啟動前，應檢查進口及轉向，切勿搞錯方向。
- 2、初次啟動應向泵裡注滿油，並用手轉動聯軸節，旋轉力量應感覺均勻，靈活。
- 3、在初次工作或長期停機後再啟動時，會產生吸空現象。故應在輸出口端安裝排氣閥，或稍微鬆動出口法蘭，以排除空氣，並盡可能在空載情況下進行試運轉。

三、泵的維護

- 1、用戶購回油泵後，如不及時使用，應將內部注入防銹油，並將外露表面塗防銹油脂，然後蓋好油口防塵蓋。
- 2、安全閥調節壓力不應過高，一般為泵額定壓力的1.25倍。
- 3、保持油溫在10-60 範圍內，尤其避免高溫連續運轉，否則油泵奉命將大大縮短。必要時設置加熱器和冷卻裝置。
- 4、保持正常油面高。應在油箱中設置油面計，以便經常觀察和補油。
- 5、要定期檢查油液性能，達不到規定要求時要及時予以更換並清洗油箱。
- 6、濾油器應經常清洗，以保證油液吸入通暢。
- 7、油泵工作一段時間後，（由於振動）安裝螺釘或進出油口法蘭螺釘可能鬆動，要注意檢查，並擰緊防松。
- 8、系統液壓沖擊力最大值不得超過14Mpa.
- 9、为了正确的液压油，必须知道油箱中油液工作温度（开式回路）和环境的温度的关系。泄露油（壳体泄油）温度受泵的压力和转速的影响并总是高于油箱油温。然而系统任何地方的最高温度不得超过90度。