

绿化洒水车厂家直销 洒水车厂家 程力洒水车厂家

产品名称	绿化洒水车厂家直销 洒水车厂家 程力洒水车厂家
公司名称	湖北楚胜汽车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	随州市经济开发区季梁大道9号
联系电话	13886897778

产品详情

喷水器操作指南1，取力器2，水泵3，水箱4，连通阀5，防火球阀6，过滤网7，前冲洗阀8，喷水枪阀9，侧喷水阀10，后喷水阀11，消防洒水车厂家，洒水器12，可盖13，前冲14，侧喷莲头15，后喷洒16，防旋转板ABC，三通四位阀加水1.将汽车驱动到预定位置，这样水箱口可以通过打开罐盖和自来水处的自来水来添加水。2.当水在野外自行采集时，水可以通过水泵向水箱供水。操作程序为：将软管连接到四位三通阀A的地下水源，使三通球阀A和C相互连通，关闭球阀7，8，9，10，打开4，踩离合器，打开力开关，慢慢松开离合器（一定不要过快，否则会损坏取力器或变速箱），这样泵可以开始工作，可以加水到油箱，并在返回工作后停止开关。洒水连接三通四位阀的c和b，关闭阀门4，根据需要打开7，8，9，10，其中7是前通量开关，用于冲洗路面，8是洒水开关（可以是紧急火灾，洒水车厂家，可以从远处取水浇花和树木。）9是侧喷式开关，可以浇灌路边的花草树木。10是用于给道路浇水的后喷洒开关。洒完水箱中的水后，拆开离合器并松开放力器。浇水花木，紧急灭火，连接三通四位球阀，B和C连接，4，7，8，9，10关闭，水管连接在第五端口。水管的另一端利用水的重力与水枪连接。它可以用来浇花和浇树。它还可以配备取力器，用于紧急消防或长距离浇灌花草树木。主动泵站打开三通四位阀的A和C，连接A端口的吸水软管，关闭4，7，8，9，10，打开阀门5，取出zi Demand的水istic管，水泵开始工作Genuine。土地可以被泵送到地面并充当主动泵站。

喷水器操作指南1，取力器2，水泵3，水箱4，连通阀5，防火球阀6，过滤网7，前冲洗阀8，喷水枪阀9，侧喷水阀10，后喷水阀11，洒水器12，可盖13，前冲14，侧喷莲头15，后喷洒16，防旋转板ABC，三通四位阀加水1.将汽车驱动到预定位置，这样水箱口可以通过打开罐盖和自来水处的自来水来添加水。2.当水在野外自行采集时，水可以通过水泵向水箱供水。操作程序为：将软管连接到四位三通阀A的地下水源，使三通球阀A和C相互连通，关闭球阀7，8，9，10，打开4，踩离合器，打开力开关，慢慢松开离合器（一定不要过快，否则会损坏取力器或变速箱），这样泵可以开始工作，可以加水到油箱，并在返回工作后停止开关。洒水连接三通四位阀的c和b，关闭阀门4，根据需要打开7，8，9，10，其中7是前通量开关，用于冲洗路面，8是洒水开关（可以是紧急火灾，可以从远处取水浇花和树木。）9是侧喷式开关，可以浇灌路边的花草树木。10是用于给道路浇水的后喷洒开关。洒完水箱中的水后，拆开离合器并松开放力器。浇水花木，紧急灭火，连接三通四位球阀，B和C连接，4，7，8，9，10关闭，水管连接在第五端口。水管的另一端利用水的重力与水枪连接。它可以用来浇花和浇树。它还可以配备取力器，用于

紧急消防或长距离浇灌花草树木。主动泵站打开三通四位阀的A和C，绿化洒水车厂家直销，连接A端口的吸水软管，关闭4，7，8，9，10，打开阀门5，取出zi Demand的水kistic管，水泵开始工作Genuine。土地可以被泵送到地面并充当主动泵站。

当洒水车利用河沟、池塘作为水源时，注意吸水管端部全部没入水中。为避免吸入石块或较多的泥沙、漂杂物，吸水管端部一般设有过滤装置，吸水时严禁将过滤装置拆下。如果水源较浅，需要事先将吸水处挖深一些，以保证不含有杂物及不进空气。

不同洒水车的水泵对水源的要求是有区别的，清水泵要求水中不能有杂质，浊水泵则要求水中不能有石块和过多的泥沙。离心式水泵每次吸水前，必须向水泵内加入一定量的引水，加完后必须关闭加水口。

自吸式水泵使用时，需要加引水，以后则不必再加引水。吸水时进水管系统必须保持一定的真空度，才能将水吸入箱内。进水管系统务必要密封可靠，软管不能破损，工程洒水车厂家，硬管不能有裂纹，否则将产生漏气现象，也就造成吸不上水的情况。

绿化洒水车厂家直销-洒水车厂家-程力洒水车厂家(查看)由湖北楚胜汽车有限公司提供。绿化洒水车厂家直销-洒水车厂家-程力洒水车厂家(查看)是湖北楚胜汽车有限公司(www.dfls0722.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。