

DC220V转AC380V大功率100KW太阳能逆变器 光伏逆变器动力十足

产品名称	DC220V转AC380V大功率100KW太阳能逆变器 光伏逆变器动力十足
公司名称	深圳市鸿伏科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	相数:三相 包装:木箱 产地:广东省深圳市
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路富士康百 鸣园宿舍楼(清湖科技园)B座3层303~304
联系电话	18129998694

产品详情

深圳市鸿伏科技生产的工频纯正弦波逆变器的优点

- 1.输出波形好，失真度很低，其输出波形与市电波形基本一致;
- 2.工频逆变器输出零地电压更低，不存在高频分量，干扰小、噪声低，特别适用于各种对电源要求严格的电子产品供电。(例如收音机、通讯设备、精密设备等);
- 3.输出带有变压器隔离，能更好的保护电器;
- 4.智能芯片控制，主功率部件稳定性更好，过负荷能力和抗冲击能力强，(例如制冷设备、电机、水泵等大冲击的感性设备)由于感性负载在接通电源或者断开电源的一瞬间，会产生反电动势电压，这种电压的峰值远远大于逆变器所能承受的电压值，很容易引起逆变器的瞬时超载，影响逆变器的使用寿命，因此，这些电器对额定功率配置和供电波形的要求较高。光伏逆变器工作模式1、节能优先模式(空载功率更低): 逆变器无负载(没有带电器)状态下，自动关闭输出功能，仅保持部分核心部件维持逆变器正常运行，达到节能效果。加上负载后，退出节能模式，逆变器正常工作。建议太阳能发电系统用户选择些功能; 使用范围:太阳能、风能发电系统;房车供电系统、户外作业(电焊机、抽水机等)2、太阳能(电池供电)优先模式: 在太阳能发电系统中:优先使用电池供电，当电池电量低于额定值后,逆变器自动转换到市电供电，太阳能发电给电池充满电后，自动转换到电池供电。 非太阳能发电使用:将电池的电压升到220V,供各种机器设备使用。 使用范围:太阳能、风能发电系统;房车供电系统、户外作业(电焊机、抽水机等)3、市电优先模式(UPS防停电模式) 优先使用市电供电，当停电后，自动转换到电池供电，当市电恢复后又自动转换到市电供电同时给电池充电。 适用范围:家庭、公司防断电使用;数据库、电脑机房UPS不间断系统使用。太阳能逆控一体机安装方式

1、安装逆变电源时要电工人员操作或当地经销商协助完成。

- 2、确认输入直流电压范围是否符合要求即+15% ，电源极性是否正确。
- 3、确认负载设备电压等级，功率应不大于逆变电源额定输出功率。
- 4、勿将液体流入逆变电源内部，或用湿布擦机器外壳。机器运行时人体不能直接接触逆变电源输入输出端子，尤其是湿手，否则造成触电伤害。
- 5、正常运行的逆变电源如需变动其工作环境，不可自行改变其连线，应由电工人员或经销商确认操作。
- 6、逆变电源运行环境应在通风良好、温度范围-20至45度环境使用，应远离明火源以及日光直射的位置。不能在结露，灰尘环境下运行。在使用过程中

有一定的发热量属正常现象、但要保持安装环境的通风散热、干净整洁，特别不能阻塞通风孔。

太阳能逆控一体机技术参数