

天津柴机油 唐山宏海润滑 豪赫蒂夫柴机油

产品名称	天津柴机油 唐山宏海润滑 豪赫蒂夫柴机油
公司名称	天津联合津壳石化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津北辰区铁东北路三义村迎宾道
联系电话	15122873970

产品详情

汽油机油与柴油机油的区别汽油机油和柴油机油不能混用、乱用,原因在于柴油机和汽油机工作原理都不一样.

1、柴油发动机在进气时,进入汽缸的不是可燃混合气,而是空气.柴油机用高压油泵通过喷油器把柴油喷入汽缸的;而汽油发动机的用汽化器把汽油和空气混合为可燃混合气,在进气时由活塞吸入汽缸的.2、柴油机是压缩点火,汽油发动机是用电火花点火.3、柴油发动机的压缩比大,而汽油发动机的压缩比小.4、柴油发动机混合气形成的时间比汽油发动机混合气形成时间短.5、柴油发动机和汽油发动机燃烧室的构造不同.6、柴油发动机比汽油发动机发动困难.柴油发动机多用小发动机和大功率起动机启动;天津柴机油,汽油发动机均用起动机启动.7、柴油发动机多设有预热装置;汽油发动机没有.8、柴油发动机转速低,汽油发动机转速高.如何更换机油1

运转发动机,使其达到工作温度.然后使用千斤顶将车辆顶起,拉起手刹并将前轮用木楔挤上.2 在油底壳下方放置旧油容器,找到油底壳的放油螺栓,慢慢拧开放油螺栓,小心不要接触到热油.让机油多滴下一段时间.检查放油螺栓,重新安装放油螺栓,注意不要将螺栓拧得过紧,防止油底壳损坏.3 将盛油容器移到油滤下方,使用机油滤芯扳手将滤芯拧松,再用手将其拧下.如果滤芯依然很热,记住一定要戴上手套.即便之前滤芯拧得很紧,也不必担心在拆下过程中会损坏滤芯,只要不损坏安装滤芯的接口螺丝和滤芯周围的部件就可以了,毕竟拆下的滤芯我们不再使用.4 参照用户使用手册选择合适的机油滤芯.5 使用新机油涂抹新滤芯的接口垫圈.如果滤芯安装位置是垂直的,可以在滤芯中倒入一些新机油,这样可以在下次发动机启动时减少干磨.用手将滤芯拧入,按照指示的方法将滤芯拧紧(通常是在用手将滤芯拧紧后再拧入3/4圈).6 将新机油倒入油底壳,注意参照用户使用手册的介绍.可以使用漏斗,豪赫蒂夫柴机油,防止将机油倒在发动机外部.检查发动机下部是否有泄漏.如果没有泄漏,放下车辆,检查机油尺,并启动发动机,启动后仪表上的指示灯应该马上熄灭.最后,关闭发动机重复检查机油量,并根据当地法规处理旧机油和滤芯.根据车型选机油SE汽油机油 普遍适用于要求使用SE及以下级别机油的汽油发动机SF汽油机油 满足一些老型号轻型客车及轻型卡车发动机的润滑需求,如夏利、奥拓、昌河、大发、松花江、五菱、吉林等化油器型微型车.SM汽油机油 用于多气阀、涡轮增压、直喷发动机的各种高级轿车、赛车、客车,如雷克萨斯、宝马7系、奔驰S级和奥迪A8等车型.SL汽油机油 用于奔驰E级、宝马5系、丰田皇冠、现代劳恩斯、讴歌等高档车型等车型.SJ汽油机油 用于如宝来、爱丽舍、速腾、帕萨特、捷达、富康等车型上.SG汽油机油 用于如桑塔纳2000、普通桑塔纳、帕萨特世纪新秀、捷达王、捷达等.

天津柴机油-唐山宏海润滑(图)由唐山宏海润滑有限公司提供.天津柴机油-唐山宏海润滑(图)是唐山宏海润滑有限公司(www.hochtief-oil.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图

片上的联系电话，索取联系人：李先生。