

水环真空机组 众邦真空泵 2BE水环真空机组说明书

产品名称	水环真空机组 众邦真空泵 2BE水环真空机组说明书
公司名称	山东众邦真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔工业园众邦路1号
联系电话	18053349888

产品详情

罗茨真空泵因其大抽速、运行稳定性好等特点，经常作为真空系统的主泵，应用于各个行业。无油螺杆真空泵就可以与其组合成清洁高效的无油干式真空系统，应用于中高真空领域。但我们在选择罗茨真空泵的过程中经常关注抽速、极限压力以及压差等参数，而往往考虑不到一个指标，2BE水环真空机组说明书，那就是罗茨真空泵的零流量压缩比。山东众邦真空设备可提供安全可靠耐用的罗茨水环真空机组，罗茨真空泵，往复式真空泵，瓦斯抽放泵等产品，可根据工况选择不同材质定制！

SK真空泵的拆卸分为部分拆卸检和完全拆卸修理及更换零件，水环真空机组，在拆卸前应将泵腔内的水放出，并将进气及排气拆下。在拆卸过程中，闭路循环罗茨水环真空机组，应将所有的垫谨慎地取下，如发生损坏，应在装配时更抽象同样厚度的新垫：2BV真空泵_价格_SK真空泵_2BE真空泵_厂家-山东众邦真空设备有限公司

泵应从后端（无联轴器一端）开始拆卸，其步骤如下：

- 1、松开并取下两连通管（SK-1.5/3无连通管）；
- 2、松开并取下后轴承压盖；
- 3、用钩板手将圆螺母松开，取下填料压盖；
- 4、松开SK真空泵的填料压盖螺帽，罗茨水环真空机组厂家，取下填料压盖；
- 5、松开SK真空泵的泵体和端盖的联接螺栓和泵脚处的累栓；
- 6、在泵体下加一支承，然后从轴上取下端盖；
- 7、取下泵体。泵的部分拆卸至此为止，此时泵的工作部分及各个进零件可进行检查及清洗。完全拆卸，

应按下列顺序继续进行；

- 8、松开SK真空泵的另一个泵脚螺栓，从底座上取下泵头；
- 9、取下联轴器；
- 10、从SK真空泵的轴上取下联轴器的键；
- 11、取下前轴承压盖；
- 12、松开轴承备背帽，取下轴承架和轴承；
- 13、松开填料压盖的压紧螺帽，取下填料压盖；
- 14、将轴和叶一同从端盖中取出；
- 15、从轴上取下轴套；
- 16、从轴上取叶轮。

SK真空泵拆卸完毕，应将配合面和和螺纹仔细擦净涂上机油。

- 1、正在作业的水环真空泵漏水：此时应使真空泵保持在最di的稳定转速，同时向冷却系统内边加水边放水，使发动机降温，短时间、慢速行驶，驶至附近隐蔽处再进行排除。
- 2、真空泵壳体破裂而漏水：可酌情更换相关零件，排除故障。
- 3、真空泵因破损严重而漏水：如果泵损坏得非常严重，途中又没有修理条件，可将泵的进、出水管直接接上，以充分利用冷热水的自然循环作用临时使发动机保持正常的温度，或者利用一内胎或水桶作为容器，将其牢牢地固定住，然后从容器中引出两根胶管，一根接在发动机的进水口上，另一根接在发动机的出水口上，两根管子的另外一端都插入容器内，并应将胶管固定牢固。
- 4、因泵壳体有裂纹而漏水：将裂缝处理干净，然后用胶粘剂粘补。

水环真空机组-众邦真空泵-2BE水环真空机组说明书由山东众邦真空设备有限公司提供。“真空泵,水环式真空泵,瓦斯泵,瓦斯抽放泵”就选山东众邦真空设备有限公司(www.sdzhongbang.com)，公司位于：山东省淄博市博山区白塔工业园众邦路1号，多年来，众邦真空泵坚持为客户提供好的服务，联系人：闫先森。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。众邦真空泵期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.lzwdj.com)还是专业从事水环式真空泵厂家，水环式真空泵参数，水环式真空泵选型的厂家，欢迎来电咨询。