

福州脚手架租借 福州脚手架 福州鑫沧脚手架厂家

产品名称	福州脚手架租借 福州脚手架 福州鑫沧脚手架厂家
公司名称	福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿镇芝田村119号钢管厂
联系电话	13705901010

产品详情

横杆与立杆连接方式为单扣件；取扣件抗滑承载力系数 0.80；连墙件布置取两步三跨，竖向间距 3.60 米，福州脚手架租借，水平间距4.50 米，采用扣件连接；连墙件连接方式为双扣件连接；活荷载参数施工均布荷载标准值(kN/m):2.000；脚手架用途:装修脚手架；同时施工层数:2 层；风荷载参数本工程地处浙江省温州市，查荷载规范基本风压为0.600，福州脚手架哪里租，风荷载高度变化系数 μ_z 为0.740，风荷载体型系数 μ_s 为0.649；

脚手架拆除安全技术交底

拆除脚手架前，班组成员要明确分工，统一指挥，操作过程中精力要集中，不得东张西望和开玩笑，工具不用时要放入工具袋内。

正确穿戴好个人防护用品，福州脚手架报价，脚应穿软底鞋。拆除挑架等危险部位要挂安全带。

拆除脚手架前，周围应设围栏或警戒标志，在交通要道设专人监护，福州脚手架，禁人入内。

严格遵守拆除顺序，由上而下，一步一清，不准上下层同时作业。

拆除脚手架的大横杆、剪刀撑，应先拆中间扣，再拆两头扣，由中间操作人往下顺杆子，不得往下乱扔。

大横杆编辑按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)第5.2.4条规定，大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算，大横杆在小横杆的上面。将大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的弯矩和变形。均布荷载值大横杆的自重标准值:P1=0.035 kN/m；脚手板的自重标准值:P2=0.300 × 1.000/(2+1)=0.100 kN/m；活荷载标准值: Q=2.000 × 1.000/(2+1)=0.667

kN/m；静荷载的设计值: $q_1=1.2 \times 0.035+1.2 \times 0.100=0.162$ kN/m；活荷载的设计值: $q_2=1.4 \times 0.667=0.933$ kN/m；图1 大横杆设计荷载组合简图(跨中弯矩和跨中挠度)图2 大横杆设计荷载组合简图(支座弯矩)

福州脚手架租借-福州脚手架-福州鑫沧脚手架厂家由福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司提供。福州脚手架租借-福州脚手架-福州鑫沧脚手架厂家是福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司 (www.fzxincang.cn) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王先生

。