

# 展鸿图机械品质优良 SPZ锥套皮带轮多少钱 锥套皮带轮

产品名称	展鸿图机械品质优良 SPZ锥套皮带轮多少钱 锥套皮带轮
公司名称	宁津县展鸿图机械加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县乡镇工业街北首
联系电话	15689523222

## 产品详情

先将皮带轮送入轴中、再将锥套插入轴的键槽内调整好位置后浆皮带轮送入锥套中，然后将螺栓拧如紧固孔，3V锥套皮带轮价格，当发现皮带轮有所偏移，3V锥套皮带轮厂家，此时可使用将螺栓您入拆卸孔进行调节，当调节好后皮带轮的安装辨已完成。键槽在轴的槽内要松紧适度，太紧或太松都会伤键和伤槽，太松还会使皮带打滑或振动，所以在选型的时候要先与商家技术确认好键槽的宽度与高度。

更换皮带轮时，首先保证皮带轮表面不被敲坏，轴孔处抹上润滑油，锥套皮带轮，能使皮带轮更便捷的取下，从而不影响下次使用，在安装锥套是皮带轮时，注意使用螺丝自锁的方法，不能使用锤子等其他工具安装，SPZ锥套皮带轮多少钱，先将螺栓从紧固孔中旋转取出，然后在将螺栓同时拧如拆卸孔中，这时需要螺栓同时用力、当拆卸孔同时受力后随之皮带轮会从锥套上脱落、取出最套与皮带轮拆卸的工作就完成了。

皮带轮的分类 皮带型号 普通带 z A B C 窄V带 SPZ SPB SPC

窄V带单根传输功率大于普通单根皮带，不同厂家生产的皮带传输功率都不相同，选型时应引起注意！

皮带传动安装 1. 在组装传动装置前，检查带轮槽，应确保没有伤痕或利边.

2.检查风机和电机轴之间的平行度. 3.中心距设计应控制在 $0.7(d_1+d_2)<a<2((d_1+d_2)$ ，后向风机

皮带速度控制在35m/s以下。

展鸿图机械品质优良(图)-SPZ锥套皮带轮多少钱-锥套皮带轮由宁津县展鸿图机械加工厂提供。展鸿图机械品质优良(图)-SPZ锥套皮带轮多少钱-锥套皮带轮是宁津县展鸿图机械加工厂（[www.ztpdl.com](http://www.ztpdl.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。