

舟山夹层锅 振瀚食品机械 电加热夹层锅

产品名称	舟山夹层锅 振瀚食品机械 电加热夹层锅
公司名称	诸城振瀚食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市龙都街道土墙工业园
联系电话	15169616611

产品详情

夹层锅生产厂家

全自动行星夹层锅生产厂家

普通搅拌和行星搅拌的区别与适用：

首先大的区别在于搅拌形式上，咱普通的夹层锅设计原理是轴式搅拌，普通电机围绕固定路线搅拌，顾名思义就是中间一根搅拌轴，围绕中心点均速搅拌，搅拌尺分布在锅边，可能搅拌路线存在一定的盲点，而且普通式可倾夹层锅一般倾倒物料的时候是用手动式的，旋转手柄进行倾倒物料，一定程度上浪费一些可用的时间。此种搅拌主要针对于液体类或半固体类物品，搅拌时物料具有流动性，会使物料搅拌的同时均匀受热。工作原理：锅体为一次冲压成型的半球形不锈钢锅体，搅拌方式采用特殊的倾斜式传动，根据行星运动原理研制而成，使搅拌器与锅体充分接触，实现传动公转与自转的不整数传动比，锅内无搅拌死角.同时具有不粘锅te性.非常适合加工辣椒酱，火锅底料熬制等高粘稠物料的加工。而且倾倒的时候有全自动液压装置，不需要人工手摇圆柄之类的，只需要轻轻的摁一下按钮即可进行全部操作。

夹层锅

夹层锅

夹层锅安装与调试：
1.开箱时检查产品、附件是否与装箱单一致，在运输过程中是否有损坏，如有丢失和损坏，请及时与本公司联系。

2.本产品出厂前已进行性能测试，所有零件相对位置已经安装调试好，用户一般只作检查，不得随意拆卸，以免影响设备使用。

3.设备定位后进行安装。空载检查设备是否完整灵活。

- 4.安装时必须保证进气，排水管道的畅通，不得有堵塞现象。
- 5.本设备工作压力为0.28MPa，日常使用可以控制在0.2MPa-0.25MPa之间。
- 6.安全阀压力调整为0.25公斤起跳。

夹层锅安装与调试：

- 1.开箱时检查产品、附件是否与装箱单一致，在运输过程中是否有损坏，电加热夹层锅，如有丢失和损坏，夹层锅厂家，请及时与本公司联系。
- 2.本产品出厂前已进行性能测试，可斜夹层锅，所有零件相对位置已经安装调试好，舟山夹层锅，用户一般只作检查，不得随意拆卸，以免影响设备使用。
- 3.设备定位后进行安装。空载检查设备是否完整灵活。
- 4.安装时必须保证进气，排水管道的畅通，不得有堵塞现象。
- 5.本设备工作压力为0.28MPa，日常使用可以控制在0.2MPa-0.25MPa之间。
- 6.安全阀压力调整为0.25公斤起跳。夹层锅

使用注意1、使用蒸气压力，不得长时间超过定额工作压力。

- 2、进汽时应缓慢开启进汽阀，直到需用压力为止，冷凝水出口处的截止阀，如装有疏水器，应始终将阀门打开;如无疏水器，则先将阀门打开直到有蒸气溢出时再将阀门关小，开启程度保持在有少量水汽溢出为止。
- 3、对安全阀，可根据用户自己使用蒸气的压力，自行调整。
- 4、蒸气锅在使用过程中，应经常注意蒸气压力的变化，用进汽阀适时调整。
- 5、停止进气后，应将锅底的直嘴旋塞开启，放完余水。
- 6、可倾式和搅拌式夹层锅，每班使用前，应在各转动部位加油;搅拌式夹层锅锅体面上的部件，建议采用熟菜油;其它各处均采用30#--40#机械油。夹层锅

舟山夹层锅-振瀚食品机械-电加热夹层锅由诸城振瀚食品机械有限公司提供。诸城振瀚食品机械有限公司(www.sdzhenhan.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！