

秦皇岛空气能 亿源新能源 蠡县空气能

产品名称	秦皇岛空气能 亿源新能源 蠡县空气能
公司名称	廊坊亿源新能源科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊霸州市康仙庄乡
联系电话	13831650603

产品详情

膨胀罐的安装

1. 水罐由隔膜或气囊将气体(通常为氮气)与冷冻水分成两部分。建议将密闭式膨胀罐安装在水系统的低压段(水泵的回水段)；
2. 在寒冷地区，应注意膨胀罐的保温，以防止冬季工作时膨胀罐冻。

安全阀的安装

安全阀可水平或垂直安装，装在水系统高压段(水泵的出水段)，但不能倒置安装。泄水口应连接排水管以便排水，旋转旋钮可手动泄压。

自动补水阀的安装

1. 自动补水阀可水平或垂直安装，秦皇岛空气能，安装在缓冲水箱进水管路上，但切勿倒置；在调试时可调节可视表盘上的指针至补水状态时的系统压力。
2. 维护时，关闭自动补水阀前的阀门，打开自动补水阀下端的截止阀，将调节盘上的螺钉旋松到底，抽出阀芯清洗或更换，安装后需重新设定补水压力。

亿源空气能安装时注意:

- (1) 请勿使用未经处理或处理不当的系统用水，建议使用防冻液，以免损坏机器。
- (2) 防冻液的冰点选择应该根据当地气候条件进行续，一般防冻液的冰点应比当地可低气温低5-10 。
- (3) 为避免机组损坏，地暖用空气能，机组的进出水管不可以装反。

(1)系统进水管处必须安装水过滤器，并定期清洗，以防止机内水系统侧换热器堵塞，造成机组损坏。

(2)工作压力请不要超过0.5Mpa，避免损坏冷水侧的零部件。

(3)机组进行后期接管前，必须彻底冲洗所有外部管路，严禁内有杂物。

亿源空气能机组调试运行启动准备工作

1、电压范围

机组电源必须符合本机组铭牌标示的运转电源，电源电压和各相间的电压不平衡必须在规定的范

围内。各相间的电压，必须在铭牌所示的电压允许公差内($\pm 10\%$)。电压不当会造成控制功能失常，商业空气能，缩短各种电气部件和压缩机电机的寿命。

三相电力系统中各相间的电压不平衡太大，会造成电机过热，引起机器故障。各相间的允许不平衡电压为2%。

2、水流量 流经机组的水流量必须在水流量的极限值范围内。水流量太低会造成水流不连续，传热效果差，蠡县空气能，

机组压力不正常跳机，还有可能会造成水侧蒸发器出水温度太低，冻坏换热器，造成系统极大损坏；水流量太高则会造成水泵以及水系统由于高压损坏。

秦皇岛空气能-亿源新能源-蠡县空气能由廊坊亿源新能源科技有限责任公司提供。廊坊亿源新能源科技有限责任公司（www.langfangyiyuan.com）是河北廊坊,节能设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在亿源新能源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创亿源新能源更加美好的未来。