

龙岗维修空压机，布吉维修空压机

产品名称	龙岗维修空压机，布吉维修空压机
公司名称	深圳市富之岛机械工程有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	龙岗维修空压:龙岗维修空压机，布吉维修 龙岗维修空压:龙岗维修空压机，布吉维修 龙岗维修空压:龙岗维修空压机，布吉维修
公司地址	深圳市宝安区松岗街道山门社区上山门前三巷五栋701
联系电话	0755-36643652 13530562595

产品详情

当压力开关调节不当或失灵而使油气桶内之压力超过额定排气压力的1.1倍时,安全阀即会跳开泄压。安全阀于出厂前已经调整好，请勿随意动它。

放空阀

放空阀分为常开常闭两种。在空压机减荷或停机状态下泄放系统内的压力。

润滑油系统

润滑油流动过程

单螺杆压缩机的润滑油主要有四种功能，润滑轴承与螺杆接触表面，密封啮合副间隙，冷却压缩气体，降低噪音。油气分离器内的润滑油被高压气体压入油冷却器冷却，经机油滤清器除污垢和杂质后通过断油阀进入压缩机内。

断油阀

断油阀分为气控断油阀和电磁阀两种，均为常闭式。主电机起动完毕后阀开启，主电机停机时阀关闭。其功能是开机时保证空压机顺利启动，防止由于堵转而损坏电气元件；停机时能迅速切断油路，防止注入空压机的螺杆油过多。

机油过滤器

机油过滤器是一种纸质的过滤器，其功能是除去油中的杂质，如磨损的金属微粒、灰尘、油化合物等，

过滤精度10u-15u之间，对轴承及螺杆有完善的保护作用。

温控阀

温控阀的功能是维持排气温度在压力露点温度以上，开机时。润滑油温度低，此时温控阀会自动把回流的回路打开，油则不经过油冷却器进入机体内。若油温升高至60 以上则阀慢慢打开，至70 时全开，此时油全部经过油冷却器再进入机体内。

E：油气桶入

U：去冷却器

R1:去主机

龙岗维修空压机，布吉维修空压机

R：去主机

油气分离器

油气分离器俗称油气桶或油气罐，它有储油和油气分离两种功能。底部装有视油镜，运行时应可见到油面。罐体中部有加油口，可供加油时使用。z*底部有放油阀门，放油时候可将此阀门打开，把油放净平时在停机后待螺杆油稳定后，它可以把存在罐底的水通过它放出，防止积水过多，影响螺杆油的使用寿命。压缩空气中所含雾状油气经过油气分离器滤芯几乎可被完全滤去，含油量低于3ppm.油气分离器滤芯滤过的油集中在滤芯底部，再油回油管经过滤器、节流孔、回油视镜回流至压缩机内。

电气控制系统（主要器件）

电机：压缩机的主驱动电动机（非电机驱动除外）

风扇电机：冷却风扇驱动电动机龙岗维修空压机，布吉维修空压机

油压开关：起动50 ~ 60S后油压过低（低于0.1MP时）断电保护

温度开关：起动后主机温度超温报警断电110 报警（出厂设定100 ）

PLC：可编程序控制器（包括：基本单元模块，触摸屏）

龙岗维修空压机，布吉维修空压机