

# 垂直螺旋上料机厂家 国友机械 螺旋上料机

产品名称	垂直螺旋上料机厂家 国友机械 螺旋上料机
公司名称	曲阜市国友机械销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市周公庙工业园
联系电话	18364730151

## 产品详情

### 螺旋上料机使用和保养

我们都知道，螺旋上料机是用来输送粉状、颗粒状物料的输送设备，工作环境一般都是在灰尘里。在这样的条件下，螺旋输送机的正确使用和保养是非常重要的。那么螺旋输送机该如何正确的使用和保养呢？

#### 一、开机前对螺旋输送机的检查：

- 1.检查机槽内剩余的物料和杂物，必须马上清除。
- 2.进出料口是不是畅通，如果有堵塞的情况下一定要清理干净。
- 3.传动链条的松紧程度和齿轮的齿合间隙是否调整的合适，不合适应当调整好。
- 4.箱体连接螺栓和地脚的螺栓是否有松动的地方，发现拧得不紧的地方一定要拧紧。

#### 二、螺旋输送机一定要在机壳内没有物料和杂物的情况下，才能够启动。

- 1.当启动电机后，观察电流的大小，如果发现正常就可以向螺旋输送机给料。
- 2.为了防止金属杂物进入螺旋输送机的管体内，螺旋输送机的喂料口应加筛网。在开机之前，一定将螺旋输送机的箱体盖好，在机器运转的时候不能取下，以保证人身的安全和防止粉尘的飞扬。
- 3.在给料的时候，应逐步增加给料的速度一直达到额定的输送能力，给料一定要均匀，并保持一定的填充数量，尽量避免断续的喂料，不然的话就很容易造成输送物料的积塞，管式螺旋上料机，驱动装置的过载，将减少输送机的使用寿命。

4.在螺旋输送机停机前应该停止加料，螺旋上料机，要等机壳内的物料完全卸完才能停机。在输入物料内不能够有大块并且坚硬的物料，避免螺旋卡死造成螺旋输送机的损坏。

5.螺旋输送机的各个部位的连接部位不应该有漏尘和漏风的现象，应该保持它的严密性。

6.螺旋上料机的各部件应该经常的加润滑油。保持润滑正常。

## 螺旋上料机的应用

螺旋上料机广泛应用于各行业，垂直螺旋上料机厂家，如建材、化工、电力、冶金、煤矿炭、粮食等行业，U型螺旋上料机，适用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料，如煤矿、灰、渣、水泥、粮食等，物料温度小于200 。

螺旋机不适于输送易变质的、粘性大的、易结块的物料，因为这些物料在输送时会粘结在螺旋上，并随之旋转而不向前移动或者任吊轴承处形成物料的积塞，而使螺旋机不能正常工作。

螺旋机的工作环境应在-20 ~50 之间，允许稍微倾斜使用，倾角不得超过20 。

## 螺旋上料机操作规程

1、所有螺旋输送机操作人员及有关人员都应熟悉和遵守本规程。

2、每台螺旋输送机都应让专人进行操作和保养，其他人员不得擅自开动螺旋输送机

3.做好开车前准备工作

4、为防止起动过载，螺旋输送机必须保证空载起动，即在机壳内无输送物料时起动，起动后方可添加物料。

5、螺旋必须在卸料干净后停车，即先停止加料，且机壳内物料已被输送完毕之后才停止运转。以保证下次空载起动。

6、螺旋输送机的加料应当均匀，以免造成物料在吊轴承处积塞。

7、被输送的物料内不得混入坚硬的大块物料，以免加料时卡住螺旋，造成螺旋输送机的损坏。

8、在使用中应经常检视螺旋输送机各机件的工作状态，注意各紧固件是否松动。

9、应特别注意螺旋轴轴头与联接轴的销轴是否松动、掉落或剪断，若发现有此现象时应立即停车纠正。

10、严禁管式螺旋输送机使用过程中倒转

垂直螺旋上料机厂家-国友机械(在线咨询)-螺旋上料机由曲阜市国友机械销售有限公司提供。垂直螺旋上

料机厂家-国友机械(在线咨询)-螺旋上料机是曲阜市国友机械销售有限公司（[www.qdfjx.com](http://www.qdfjx.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。