

# 石灰石粉气力输灰机 气力输灰机 盛民机械厂家直销

产品名称	石灰石粉气力输灰机 气力输灰机 盛民机械厂家直销
公司名称	曲阜市盛民机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市周公庙大街东首
联系电话	19806276379

## 产品详情

关于气力输灰机你了解多少？

气力输灰机也称为气力输送泵是采用正压气力输送方式输送粉末状物料，适用于电厂粉煤灰输送、水泥生料输送、矿粉输送、石膏粉输送、高岭土输送、食品级物料输送等输送，可根据具体地形布置输送管道，实现集中、分散、大高度、长距离输送，输送过程不受气候条件影响，能确保物料不受潮，石灰石粉气力输灰机，利于生产和环境保护。

近年来电厂干灰输送大多使用仓泵，但就目前运行情况看使用仓泵由于气压高，耗电量大，维修费用高等原因，既污染环境又浪费资源，给储运煤灰带来不便。

### 气力输灰机?使用原则

- 1、高度重视。该机重量、尺寸都较大，定做气力输灰机，拆装、移动和维护该机及其零部件时，需要用到叉车、铲车等大型工具，应使用具有相关操作经验的人员并密切注意现场安全。
- 2、空负荷启动。尽可能确保每次使用前，设备是不含物料的。
- 3、先试机、后运行。先小批量物料试运转，确保无异常状况后再逐步增加进料量。
- 4、避免超负荷运转。不同的物料有不同的输送标准，玻璃纤维气力输灰机，通常在订购时我司会加以提醒，应尽量避免超负荷运转，严禁长时间超负荷运转。
- 5、一致性。该机运行所需的用电、用油（柴油、润滑油等）、场地、人员培训等事宜同其他设备的要求一致，每次作业前，应先检查各项环境指标。

- 6、有问题，快停机。有漏风、冒烟、异响、异动等问题时，应立即切断电源、停机检修。
- 7、先开哪个，就后关哪个。启动时，先开启闭风器，转动20s后开启风机。
- 8、保持空气流入。吸咀一般设有进气孔，必要时可埋入料堆作业，满足进料时进一部分空气的要求（如连续几分钟不流入空气，除尘罐内负压持续增强，对设备将造成严重的、甚至不可逆的影响）。

- 1、风机、主动力。通常，二者在出厂时是装配好的，收货后，气力输灰机，仅需检查各连接部位即可。
- 2、脉冲罐。通常，该部分为横躺运输状态，卸车后，可不必急于竖立。可先检查其零部件连接位置；从罐底向内观察，检查滤筒滤袋是否有脱落（横躺运输，如有脱落，属正常现象）；检查脉冲仪是否进水；检查罐顶或侧方进料口处法兰弯管是否安装（为了运输便利，有时会拆下发货）。以上准备工作完毕后，应在确保地基牢固的前提下将脉冲罐竖立。
- 3、闭风器。将闭风器同脉冲罐用螺丝固定好（我司在出厂时，会视运输情况决定是否将其安装好），固定时应考虑闭风器电机和接线盒的位置，以便于使用为宜。

注：部分机型会配有闭风器法兰铁圈，此时应将其固定好。

- 4、底座。吹吸一体型的设备，此时，可将脉冲罐固定到底座上，固定时应考虑进料口位置。
- 5、龙门架。通常，龙门架由1个底座、4根方管支腿、2根方管横撑、4根槽钢斜拉组成，使用螺丝固定即可，然后将脉冲罐置于其上。

石灰石粉气力输灰机-气力输灰机-盛民机械厂家直销(查看)由曲阜市盛民机械厂提供。石灰石粉气力输灰机-气力输灰机-盛民机械厂家直销(查看)是曲阜市盛民机械厂（[www.19806276379.1688.com](http://www.19806276379.1688.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。