

工业暖风机报价 内蒙古工业暖风机 环创热能科技物美价廉

产品名称	工业暖风机报价 内蒙古工业暖风机 环创热能科技物美价廉
公司名称	山东环创热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县腾庄工业园
联系电话	13639475186 13639475186

产品详情

KJZ型矿井加热机组

矿井KJZ-40加热器产品说明：

此矿井加热器是井下采暖专用空气加热器。井口空气加热机组由空气加热器、风机、壳体、风阀等部件组成，风机分为轴流风机、离心风机两种，用户可根据需要选定。专门针对山西、陕西、新疆内蒙等严寒地区设计，为防止上述地区管道冻结、进风造成井筒内淋帮水结冰以及大冰块塌落，造成井底事故，规定“采暖室外计算温度 -4 地区的进风立井、 -5 地区的进风斜井、 < -6 地区的进风平硐，当有淋帮水、排水沟或排水管时，应设空气加热设备。第13.8.3条规定“热风与冷风混合后温度为 2 。”

该设备设置在井口的主、副井房内，冬季井外新风通过井口空气加热机组加热后，补充进地下井口，使北方寒冷的冷空气加热到冰点温度之上，内蒙古工业暖风机，避免了井口处结冰进而造成安全隐患的问题。

GS型钢制热水暖风机

山东环创热能科技有限公司为您提供GS型钢制热水暖风机，热水暖风机是以热水为热媒适用于各类大、中型空间的采暖、通风、干燥、除湿的热风设备。广泛应用在厂矿企业、生产车间等热水采暖场所，具有传热效果好、承压高、耐腐蚀、安装方便等特点。1.热水暖风机可安装在墙体结构件上；

2.安装前应检查暖风机的完好性；

3.热水暖风的回水管路上要装有循环热水泵；

- 4.电动机接线应使风机叶轮按旋转标牌示意方向旋转；
- 5.热水暖风在使用之前、应仔细检查各连接处的紧固情况，如有松动，工业暖风机价格，应立即紧固；
- 6.热水暖风每次工作之前，要排净散热器中的混合气体，预热5-10分钟再送风工作；
- 7.热水暖风过完采暖季节，应使散热器内部充满水；
- 8.热水暖风机必须保持清洁，可用压缩空气吹除换热器翅片及其他部位的灰尘；
- 9.热水暖风机工作2-3年后，工业暖风机怎么样，应立即清洗换热器的水管内腔，可用化学方法去除水垢；
- 10.热水暖风机也可根据用户要求生产成防爆型热水暖风机；
- 11.热水暖风热媒接口可根据用户要求同侧连接、异侧连接、上下连接均可。

对于空气中含有燃烧危险的粉尘，产生易燃易爆气体和纤维未经处理的生产厂房，从安全角度，不得采用再循环空气。采用厂房用轴流式暖风机供暖，工业暖风机报价，为使车间温度场较均匀，保持一定的断面速度，布置时宜使暖风机的射流互相衔接，使供暖房间形成一个总空气循环。在高大厂房内，如中间无隔档，宜按长度方向布置。

以下是常见的三种布置方案

直吹布置

暖风机布置在内墙一侧，射出热风与房间短轴平行或外窗方向，以减少冷空气渗透。

斜吹布置

暖风机在房间中部沿纵轴方向布置，把空气向外墙斜吹。此种布置用在沿房间纵轴方向可以布置暖风机的场合。

顺吹布置

若暖风机无法在房间纵轴线上布置，可使暖风机沿四边墙串联吹射，避免气流互相干扰，使室内空气温度较均匀。

布置方案

1、安装：

安装前应检查暖风机是否完好、洁净、应无安装松动现象。

暖风机与采暖系统连接时，应清洗管路，使其清洁；应在其进出水支管上安装截止阀及高点安装排气阀、低点安装泄水阀。

当暖风机的进风口直接与室外相通时，应在室外进风口处装设启闭装置，以防止热媒停入时将加热器冻坏。

风机接通电源时，应使叶轮的转向与产品上标注的箭头方向相一致。

为了便于调节系统中各台暖风机的水流量，系统设计为同程式。

暖风机自身无电控装置，用户应根据电机规格，自行配备控制开关，应具有断相和过载保护功能。

2、使用：

暖风机运行前，必须排净管路系统及散热管中的冷空气。

暖风机在运行时，采暖系统中的热媒状况，只许在性能表中所给出的参数范围内进行调节，不得超越规定运行。

为了运行合理，利于节能，可在供热系统中的总进水管上装置电节点温度计，用继电器来集中控制暖风机开关，以防暖风机吹冷风。

3、维修：

应定期用压缩空气或清水冲洗暖风机加热器，工作2~3年后，应用化学方法除去散热管内的水垢。

当热介质为水时，应事先予以软化处理，以减少水垢产生。

夏季暖风机长期停用时，管路系统内应充满水，以减少腐蚀。

应定期检查电机轴承是否灵活，如转动不灵活应及时添加润滑脂或更换轴承。

工业暖风机报价-内蒙古工业暖风机-环创热能科技物美价廉由山东环创热能科技有限公司提供。工业暖风机报价-内蒙古工业暖风机-环创热能科技物美价廉是山东环创热能科技有限公司（www.hcrnkj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王超。