

环保型玉米芯粉碎机 玉米芯粉碎机 玉米芯制粉机

产品名称	环保型玉米芯粉碎机 玉米芯粉碎机 玉米芯制粉机
公司名称	巩义市龙祥机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市孝义街道办事处南地村
联系电话	13523558850

产品详情

在现代化企业生产条件下，科学技术迅速应用，企业装备不断更新，对企业员工素质的要求也不断提高。帮助员工转变观念，提高技能，增强抵御风险和应对竞争的能力，熟练掌握玉米芯粉碎机的生产及应用主要知识，玉米芯粉碎机购买，是致力于成为建材、农业、家具行业木料粉碎行业民族品牌的河南庆祥机械必须尽到的职责。

环保型玉米芯粉碎机

玉米芯粉碎机设备是目前国内畅销的环保能源粉碎加工设备，玉米芯粉碎机保养，能够满足粉碎玉米芯，玉米棒，花生壳等通常的颗粒类茎秆类（如苕藤、花生杆、玉米棒）等物料粉碎作生物质燃料或者培养食用菌使用，很适合个体专业户、乡镇企业和中小型饲养场使用（因为粉碎机处理后的成品可以做发酵床）。

玉米芯粉碎机广泛用于饲料加工户、秸秆饲料厂、颗粒饲料加工户、生物电厂、养牛、养羊饲养户、秸秆碳厂、密度板、秸秆造门、秸秆炭、秸秆板材、饲料等多种领域。成本小、利润大。

- 1、该机配备环保除尘装置减少了对环境污染；
- 2、选用特种刀片，刀片硬度不低于HRC55（锉刀的HRC硬度是51度）；
- 3、配备安全操控柜，有效的避免了直接启动所带来的危险；
- 4、整机只需一人即可完成操作方便、简单；
- 5、易损件更换频率小，贵州玉米芯粉碎机，经久耐用。

玉米芯粉碎机在作业运转过程中，出现轴承温度过高:这时候我们应立刻检测玉米芯粉碎机设备，如果

不确定原因可利用排除方法：检查润滑脂是否适量，正常的润滑脂应充满轴承座容积的50%；或者检测一下清洗轴承，更换润滑脂；或者直接更换轴承。

一、玉米芯粉碎机介绍：

玉米芯粉碎机是庆祥机械经多次改进而成的一种多功能粉碎机。玉米芯粉碎机具有简单、性能可靠、经济效益好、使用维修方便，能够满足粉碎玉米芯，玉米棒，花生壳等通常的颗粒类茎秆类（如苕藤、花生杆、玉米棒）、榨油后油饼、壳类（如秕谷、干酒糟、花生壳）等物料粉碎作生物质燃料或者培养食用菌使用，很适合个体专业户、乡镇企业和中小型饲养场使用（因为粉碎机处理的成品可以做发酵床）。

二、玉米芯粉碎机工作原理：

玉米芯粉碎机的驱动系统采用电动机+机械联轴器+V型皮带+破碎机的方式，能有效改善电机启动性能，使电机能平稳启动运行。皮带传动方式可起到双重的过载保护的功能，驱动系统所要求的电机功率低，大大降低运行成本。此驱动方案是经济实用、性能优良、安全可靠的驱动方案。

三、玉米芯粉碎机适用范围：

玉米芯粉碎机主要适用于玉米芯，玉米棒，木材、木屑、木业下脚料、干燥树枝、竹片、竹产品下脚料、植物秸杆、饲料、化工料等物料的粗粉碎。玉米芯粉碎机具有粗粉碎产量高、结构合理、节工省电、占地面积小等优点，是玉米芯，植物秸杆，竹木、饲料、化工等行业的物料进行粗粉碎的理想设备。还可以粉碎无纺布、大豆、高粱、秕谷、稻草、苕藤、花生壳、干酒糟、大麦、小麦、蚕豆、豌豆、花生杆、玉米棒子、玉米杆、芝麻杆、高粱杆、黄豆杆、皮革的边角余料、药材、打羽绒、碎甘蔗、麦芽、煤块、重晶石等等颗粒类、茎秆类、壳类等物料，该玉米芯粉碎设备对于玉米芯，植物秸杆，竹木料、化工料的粗粉碎可在颗粒—80目细度之间进行调整（粒度越粗产量越高）

1. 玉米芯粉碎机主要适用于各种养殖户，主要应用于养猪，鸡，鱼，鸭，鹅，牛，马，鹿，羊等各种家禽，牲畜及使用菌，酿酒等各种粗细饲料及原料的粉碎加工。

2. 玉米芯粉碎机也称苞米棒粉碎机，主要用于切碎粗饲料，如谷草、稻草、麦秸、玉米秸等。本产品采用皮带转动，上下开壳，钢板焊接，体轻且不易破裂。采用凹凸圆形轴承座，结构紧凑，密封度高，使用时安全可靠。粉碎腔为上下全罗，锤片采用65Mn高频淬火，4组24片，省时省工，降低粉碎成本，粉碎采用双机变速，筛片连接处有搓板，LX600型机体两侧内壁加有齿板，粉碎效果好，加工效果高。

二.玉米芯粉碎机的分类1.按机型大小可分为小型、中型和大型。小型铡草机适用于广大农户和小规模饲养户，用于铡碎各种青草、干草、谷秸、麦秸、玉米秸、花生秧、地瓜秧等各种饲料或药材。是广大农村养殖户和中小型饲料加工厂必备的机械设备，也可供农、牧场及造纸厂、药材厂使用。中型铡草机也可以切碎干秸秆和青饲料，故又称秸秆青贮饲料切碎机。大型铡草机常用于规模较大的饲养场(牛、羊、马、鹿)，主要用于切碎青贮饲料，故又称青贮饲料切碎机。铡草机是农村、农牧场饲养草食家畜必备的机具。不论秸秆、青贮料或青饲料的加工利用，切碎是一道工序，也是提高粗饲料利用率的基本方法。

正确使用 1、粉碎机长期作业，应固定在水泥基础上。如果经常变动工作地点，粉碎机与电动机要安装在用角铁制作的机座上，如果粉碎机柴油作动力，应使两者功率匹配，即柴油机功率略大于粉碎机功率，并使两者的皮带轮槽一致，皮带轮外端面在同一平面上。

2、粉碎机安装完后要检查各部紧固件的紧固情况，若有松动须予以拧紧。

3、要检查皮带松紧度是否合适，电动机轴和粉碎机轴是否平行。 4、粉碎机启动前，先用手转动转子，检查一下齿爪、锤片及转子运转是否灵活可靠，壳内有无碰撞现象，转子的旋向是否与机上箭头所指方向一致，电机与粉碎机润滑是否良好。

5、不要随便更换皮带轮，以防转速过高使粉碎室产生危险，或转速太低影响工作效率。

6、粉碎台启动后先空转2—3分钟，没有异常现象后再投料工作。 7、工作中要随时注意粉碎机的运转情况，送料要均匀，以防阻塞闷车，不要长时间超负荷运转。若发现有振动、杂音、轴承与机体温度过高、向外喷料等现象，应立即停车检查，排除故障后方可继续工作。

8、粉碎的物料应仔细检查，以免铜、铁、石块等硬物进入粉碎室造成事故。

9、操作人员不要戴手套，送料时应站在粉碎机侧面，以防反弹杂物打伤面部。

10、堵塞时，严禁用手、木棍强行喂入或拖出饲料。

本店为龙祥机械直锁店，因开张较晚，淘宝信誉较低，请买家相信我们厂家的质量，放心购买。

您的支持将是我们的荣幸，在您的支持下，本店也会越做越好，谢谢您的支持。

请务必先验货在签收！！

签收时请务必当着派件员的面当场验货，检查机器是否完好，如果有问题，请及时与派件员说明与我们联系，派件员离开后就表示你同意机器没有问题。

我们发货时会认真检查，确保机器的完好，如果您在验货时发现机器有损坏，物流公司会进行赔偿，如果没有验货，签收后发现问题的，因此产生的费用将会有买家承担。