

BWD-3K130B干式变压器电脑温控器

产品名称	BWD-3K130B干式变压器电脑温控器
公司名称	长沙良维电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市芙蓉区东岸工业园
联系电话	86-73184280488 15386448088

产品详情

BWD-3K130B干式变压器电脑温控器 长沙良维电器供应 欢迎来电咨询

BWD-3K130B干式变压器电脑温控器 长沙良维电器供应

欢迎来电咨询长沙良维电器公司生产的干式变压器温控器产品主要特点是原厂封装 原装特价 全新进口原装环保,100%保证质量",国际标准。

产品功能 1 具有三相线包温度的巡回显示和最高相温度显示的切换功能。 2 可根据设定的开风机温度和关风机温度自动控制风机的开启和关闭，保证干式变压器在正常温度下安全的工作。当三相线包温度中的最高相温度超过开风机温度时，风机开启，同时面板上“风机”指示灯亮。 3 具有超温报警功能。当三相线包温度中的最高相温度达到超温报警温度时，温控器会发出蜂鸣报警、面板上“超温”灯亮，并通过后板“报警”输出端输出开关信号给远方的控制柜控制声、光报警。 4 具有自动跳闸功能，当三相线包温度中的最高相温度达到超温跳闸温度时，温控器会发出蜂鸣报警，面板上“跳闸”灯亮，并通过后板“跳闸”输出端输出开关信号，切断电源，保护干式变压器。 5 传感器任何一相有故障时，面板上“故障”指示灯会亮,温控器内有蜂鸣报警，并通过后板“故障”输出端输出开关信号（AC380V三相风机输出方式的温控器无故障输出端）。 5.1在温度显示区显示H表示该相开路；显示L表示该相短路。 5.2 传感器有一相或两相故障时，只根据好的那相传感器温度信号控制风机，三路传感器同时故障时立即打开风机。 6 可通过按键直接设定开风机温度、关风机温度、超温报警温度、超温跳闸温度、定时开风机时间及本机通信编号，掉电时数据不丢失。 7

具有手动控制风机功能，可手动开\\停风机。此功能也可作为测试风机功能使用。 8 具有定时开启风机的功能，用户可在面板上进行0~255个小时任意设置（当设置为0时，表示取消此项功能），当定时时间到达设置后，风机自动运行2分钟后停止。 9 具有“黑匣子”功能，将断电时刻三相温度记录在内存中，以备查询。为了避免再次通电后断电而改变记忆数据，规定断电前温度低于80 时，不刷新原记录的温度。 10 模拟检测功能，可手动模拟检测温控器的控制功能。