

# 福州脚手架 福州鑫沧脚手架厂家 福州脚手架价格

产品名称	福州脚手架 福州鑫沧脚手架厂家 福州脚手架价格
公司名称	福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿镇芝田村119号钢管厂
联系电话	13705901010

## 产品详情

脚手架使用前，福州脚手架，应由工地负责人组织检查验收，验收合格并填写交验单后方可使用。在施工过程中应有专业管理、检查和保修，并定期进行沉降观察，发现异常应及时采取加固措施。

脚手架拆除时，应先检查与建筑物连接情况，并将脚手架上的存留材料，杂物等清理干净，自上而下，按先装后拆，福州脚手架价格，后装先拆的顺序进行，拆除的材料应统一向下传递或吊运到地面，一步一清。不准采用踏步拆法，严禁向下抛掷或用推(拉)倒的方法拆除。

搭拆脚手架，应设置警戒区，福州脚手架搭建，并派专人警戒。遇有六级以上大风和恶劣气候，应停止脚手架搭拆工作。

### 材质要求

连墙件采用钢管，其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》（GB/T 700）中Q235A钢的要求。

型钢水平悬挑杆采用16a号槽钢，斜杆采用支杆采用5.6号角钢56 × 3 × 6.0 mm钢管。

预埋螺栓的直径为20.0 mm。

普通悬挑架悬挑脚手架搭设的工艺流程为：水平悬挑 纵向扫地杆 立杆

横向扫地杆 小横杆 大横杆（搁栅） 剪刀撑 连墙件 铺脚手板 扎防护栏杆 扎安全网。

横杆与立杆连接方式为单扣件；取扣件抗滑承载力系数0.80；连墙件布置取两步三跨，竖向间距3.60米，水平间距4.50米，采用扣件连接；连墙件连接方式为双扣件连接；活荷载参数施工均布荷载标准值(kN/m):2.000；脚手架用途:装修脚手架；同时施工层数:2层；风荷载参数本工程地处浙江省温州市，查荷

载规范基本风压为0.600，风荷载高度变化系数 $\mu_z$ 为0.740，风荷载体型系数 $\mu_s$ 为0.649；

福州脚手架-福州鑫沧脚手架厂家-福州脚手架价格由福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司提供。福州脚手架-福州鑫沧脚手架厂家-福州脚手架价格是福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司（[www.fzxincang.cn](http://www.fzxincang.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王先生

。