

# 防火卷帘门厂家 启航门业 南京卷帘门

产品名称	防火卷帘门厂家 启航门业 南京卷帘门
公司名称	马鞍山启航装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	雨山区中路69号
联系电话	暂无

## 产品详情

### 电动卷帘门日常维保需注意什么？

1.检查电动卷帘门的支位偏差及螺丝松紧情况，检查皮带的松紧情况，检查控制器对电机输出清洁机箱内部的油污、灰尘检查自动电动门各部件的磨损情况高速门，开关门宽度、速度、制动等情况检查电压参数是否正常维修、更换损坏的部件业主还需注重自动门的定期保养与维护，自动门由于受安装质量及使用环境的影响，使用过程中难免会发生问题。

2.如果长期缺乏保养，导致电动卷闸门存在的隐患及小故障得不到及时处理，马达得到一定运行电流后做正向运行，防火卷帘门厂家，将动力传给同步带，再由同步带将动力传给吊具系统使门扇开启;门扇开启后由控制器作出判断，防火卷帘门价格，如需关门，通知马达作反向运动，关闭门扇。将会由小故障变成大故障，最终可能导致自动电动门的瘫痪。感应探测器探测到有人进入时，将脉冲信号传给主控制器，主控制器判断后通知马达运行，同时监控马达转数，以便通知马达在一定时候加力和进入慢行运行。

3.内部的流动性。你可能需要安装电动卷闸门终结一个或多个室内门以及。操作人员应随时留视伸缩门门体运行情况，以免发生意外。轨道内应经常清扫，以免杂物堆积影响运行。

4.驱动器每年至少要加注一次润滑脂，链条应经常加注润滑油，并检查各部件磨损情况，磨损严重的机件要及时维修或更换。

卷帘门的导轨安装应符合以下要求：

- 1.防火卷帘帘面嵌入导轨深度符合GB14102规定
- 2.导轨顶部应成圆弧形，其长度超过洞口75mm。

- 3.导轨现场安装应牢固，连接件与导轨连接间距不得大于1000mm。
- 4.安装后，导轨应垂直于地面。其不垂直度每米不得大于5mm，全长不超过20mm。
- 5.焊接后，焊缝应除渣，并做防锈处理。
- 6.导轨安装后，保证洞口净宽。
- 7.帘面在导轨运行应顺畅平稳，不允许有卡阻，冲击现象。

卷帘门左右支架的安装应按以下步骤要求进行。

- 1.根据安装图纸确认安装型式首先确认墙侧安装、墙中安装等安装型式。
- 2.清理并找平大小支架与建筑物(墙体、柱、梁)的安装基准面。
- 3.安装左右支架。

检查左右支架质量是否有缺陷(轴承润滑及安全止动装置可靠性)，并划出支架中心线，准备安装。

有预埋件时，南京卷帘门，将支架施焊预埋件上。施焊前应首先点焊数点，电动卷帘门，经调整位置形状无误后，再实施焊接。墙侧安装时支架角刚上下两端为连续焊接，焊缝高度为6mm，角钢两侧分三段(上、中、下)断续焊接。每段焊缝长为60mm，焊缝高为6mm。不得虚焊，夹渣。焊后应除渣，并涂防锈漆。支架应垂直于安装基准面。

无预埋件时，采用安全适用的膨胀螺栓，不少于6件，将2支架固定于安装基准面上，膨胀螺栓总抗剪安全系数不小于卷帘总重量的4倍。(安装基准面混凝土标号 150)

要求:

墙侧装支架表面应垂直于安装基准面，墙中间安装时其支架轴头中心线垂直于安装基准面。安装后，左右二支架轴头(轴承)中心应同轴，其不同轴度在全长范围内不大于2mm。

当采用钢质膨胀螺栓时，其胀栓的埋入深度应符合规定(详见钢制膨胀螺栓允许载荷明细)。

当卷帘自重超大而需要时，可采用焊接加固以保证支架的安装，安全可靠，运行稳定。凡焊接处应无虚焊，夹渣，焊后应除渣，并作防锈处理。

防火卷帘门厂家-启航门业(在线咨询)-南京卷帘门由马鞍山启航装饰工程有限公司提供。“标识牌,发光字,电动门”就选马鞍山启航装饰工程有限公司(www.qhmenye.com)，公司位于：雨山区中路69号，多年来，启航门业坚持为客户提供好的服务，联系人：赵培刚。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。启航门业期待成为您的长期合作伙伴！