

德州焊锡机 锐诚非标自动化设备 视觉焊锡机价格

产品名称	德州焊锡机 锐诚非标自动化设备 视觉焊锡机价格
公司名称	威海锐诚自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东威海高区天津路190-5号
联系电话	13173307691

产品详情

青岛自动焊锡机烟台自动焊锡机成产厂家山东自动焊锡机生产厂家

工作区域：W250*L290mm 外形尺寸：W650*D650*H900mm 速度：X/Y 0.1-800mm/Z 0.1-500mm/s，R 0.1-600°/s 重复精度：X/Y/Z ± 0.02 mm， 承重范围：订制单工作台 输入电压：220V /
输入气压：0.5-0.7mpa 示教方式：使用手持编程器示教
文件容量：可预存999组程序，每组可编辑8000条指令 适用锡丝：可 0.3-1.2mm
，破锡功能仅适合（ 0.8-1.2mm）加热模组：单只焊笔加热功率：150W-200W 温度范围：50-500
控温精度：2 （空载）温度补偿范围： ± 50

辽宁焊锡机生产厂家辽宁焊锡机生产商东北焊锡机生产厂家

焊锡机烙铁头使用

- 烙铁头的氧化物要及时清理在自动焊锡时，如果发现烙铁头镀锡层有黑色的氧化物时，要及时进行清理，用海绵清洗和刀片清洗都是可以的，以保证导热的良好性和焊锡的流动性。
- 自动焊锡时，视觉焊锡机厂家，锡丝的选择要合适在用自动焊锡机进行焊锡时，德州焊锡机，要经常使烙铁头保持一个适当的锡量，视觉焊锡机，同时锡丝里面锡的含量要适当。在挑选锡丝时，视觉焊锡机价格，要尽量选择较粗的焊锡丝，这样就能使烙铁头有充足的锡量，不至于使其暴露在空气当中而使烙铁头氧化加快。

自动焊锡机的安装步骤如下：

- 1、先把自动焊锡机放到平稳，干燥、无腐蚀物和杂物的工作台上。
- 2、通电使用自动焊锡机时要确定工作电源电压符合机器的要求。
- 3、自动焊锡机工作时要把烙铁放到烙铁架中，插入电源插头，打开温控开关。
- 4、根据产品的需要，选择合适导管装入固定导管六角柱中，然后在用螺丝栓紧。
- 5、脚踏开关要放到容易操作到的地方。
- 6、再把锡丝放到锡座，导入导锡口。

德州焊锡机-锐诚非标自动化设备-视觉焊锡机价格由威海锐诚自动化设备有限公司提供。德州焊锡机-锐诚非标自动化设备-视觉焊锡机价格是威海锐诚自动化设备有限公司（www.whrczd.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。同时本公司（www.whhanxiji.com）还是从事焊锡机，全自动焊锡机，LED焊锡机的厂家，欢迎来电咨询。