

轻钢龙骨厂家 贵阳轻钢龙骨 宏盛龙骨

产品名称	轻钢龙骨厂家 贵阳轻钢龙骨 宏盛龙骨
公司名称	文安县宏盛龙骨厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北廊坊文安县新镇三村
联系电话	13500342208

产品详情

卡式龙骨让房屋使用更加安全

材料在市场中存在的都是有价值的，并且在实际的使用中也应该认识到卡式龙骨的重要性，这样才能够更好的进行使用，实际的情况也是可以进行分析的，在具体的使用中房屋建筑中是比较常见的，所以，在使用的时候还是应该充分了解它的作用，这样就可以很好的进行安装和使用。

首先，这种龙骨的使用范围是比较小的，轻钢龙骨厂，主要就是在建筑行业中很好的进行吊顶使用的，在安装的时候是有一定的技巧的，不过，这种材料主要还是为了固定房屋的安全，所以，在选择的时候选择质量好的材料，轻钢龙骨厂家，这样自己也是可以放心的进行使用的；其次，在实际的市场中因为功能的强大性，所以，在时间的使用中就需要进行详细的分析，具体的情况也是比较多的，在使用的时候是可以很好的进行防水的，所以，在市场中人们也是很认可的。

最后，需要注意的是产品的隔音效果是很好的，因为卡式龙骨本身的特性是比较特殊的，所以，在隔音好一般的使用中都是能够很好的进行表现的，也是为了适应市场的变化和客户的需求。

安装边龙骨

边龙骨的安装应按设计要求弹线，沿墙(柱)上的水平龙骨线把L形镀锌轻钢条用自攻螺钉固定在预埋木砖上;如为混凝土墙(柱)，可用钉固定，钉的间距应小于次龙骨间距。

安装主龙骨

主龙骨吊挂在吊杆上，应平行于房间长向安装，间距应为900—1000mm，贵阳轻钢龙骨，安装时应起拱，起拱的高度为房间跨度的1/200—1/300。主龙骨的悬臂段不应大于300mm，否则应增设吊杆。主龙骨的接长应采取对接，相邻龙骨的对接接头要相互错开，主龙骨挂好后应基本调平。

注:跨度大于以上的吊顶，应在主龙骨上每隔1.5m加一道大龙骨，并垂直主龙骨焊接牢固;如有大的造型顶棚，造型部分应用角钢或方钢焊接成框架，并与楼板连接牢固。

安装副龙骨

依次安装副龙骨及横撑龙骨，副龙骨间距一般为400，横撑龙骨为600，副龙骨挂件也需要依次正反安装，轻钢龙骨价格，消除受力变形。

边龙骨固定

边龙骨可采用L(U)形镀锌轻钢条，在混凝土墙柱可用射的钉固定，射的钉间距不大于吊顶龙骨的间距。固定时，一般常用高强水泥钉，钉的间距不宜大于500mm。如果基层材料强度较低，紧固力不好，应采取相应的措施，改用膨胀螺栓或加大钉的长度等办法。

轻钢龙骨厂家-贵阳轻钢龙骨-宏盛龙骨由文安县宏盛龙骨厂提供。轻钢龙骨厂家-贵阳轻钢龙骨-宏盛龙骨是文安县宏盛龙骨厂(www.hsclp.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。