轻钢龙骨厂家 贵阳轻钢龙骨 宏盛龙骨

产品名称	轻钢龙骨厂家 贵阳轻钢龙骨 宏盛龙骨
公司名称	文安县宏盛龙骨厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北廊坊文安县新镇三村
联系电话	13500342208

产品详情

卡式龙骨让房屋使用更加安全

材料在市场中存在的都是有价值的,并且在实际的使用中也应该认识到卡式龙骨的重要性,这样才能够更好的进行使用,实际的情况也是可以进行分析的,在具体的使用中房屋建筑中是比较常见的,所以,在使用的时候还是应该充分了解它的作用,这样就可以很好的进行安装和使用。

首先,这种龙骨的使用范围是比较小的,轻钢龙骨厂,主要就是在建筑行业中很好的进行吊顶使用的,在安装的时候是有一定的技巧的,不过,这种材料主要还是为了固定房屋的安全,所以,在选择的时候选择质量好的材料,轻钢龙骨厂家,这样自己也是可以放心的进行使用的;其次,在实际的市场中因为功能的强大性,所以,在时间的使用中就需要进行详细的分析,具体的情况也是比较多的,在使用的时候是可以很好的进行防水的,所以,在市场中人们也是很认可的。

最后,需要注意的是产品的隔音效果是很好的,因为卡式龙骨本身的特性是比较特殊的,所以,在隔音好一般的使用中都是能够很好的进行表现的,也是为了适应市场的变化和客户的需求。

安装边龙骨

边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙(柱)上的水平龙骨线把L形镀锌轻钢条用自攻螺钉固定在预埋木砖上;如为混凝土墙(柱),可用钉固定,钉的间距应小于次龙骨间距。

安装主龙骨

主龙骨吊挂在吊杆上,应平行于房间长向安装,间距应为900—1000mm,贵阳轻钢龙骨,安装时应起拱,起拱的高度为房间跨度的1/200—1/300。主龙骨的悬臂段不应大于300mm,否则应增设吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开,主龙骨挂好后应基本调平。

注:跨度大于以上的吊顶,应在主龙骨上每隔1.5m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固;如有大的造型顶栅,造型部分应用角钢或方钢焊接成框架,并与楼板连接牢固。

安装副龙骨

依次安装副龙骨及横撑龙骨,副龙骨间距一般为400,横撑龙骨为600,副龙骨挂件也需要依次正反安装,轻钢龙骨价格,消除受力变形。

边龙骨固定

边龙骨可采用L(U)形镀锌轻钢条,在混凝土墙柱可用射的钉固定,射的钉间距不大于吊顶龙骨的间距。固定时,一般常用高强水泥钉,钉的间距不宜大于500mm。如果基层材料强度较低,紧固力不好,应采取相应的措施,改用膨胀螺栓或加大钉的长度等办法。

轻钢龙骨厂家-贵阳轻钢龙骨-宏盛龙骨由文安县宏盛龙骨厂提供。轻钢龙骨厂家-贵阳轻钢龙骨-宏盛龙骨是文安县宏盛龙骨厂(www.hsclp.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:王经理。