

瑞轩牌优质液压打包机/打包机厂家

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 瑞轩牌优质液压打包机/打包机厂家 |
| 公司名称 | 曲阜瑞轩机械设备有限公司 |
| 价格 | 4200.00/台 |
| 规格参数 | 产地:山东济宁 型号:rx/20 品牌:瑞轩 |
| 公司地址 | 山东省济宁市曲阜市鲁城商场26号 |
| 联系电话 | 17562788109 |

产品详情

产品操作方法：

- 1、将打包绳子串过打包机后面的自动弹紧装置，并顺着打包带槽安放，之后将打包带捆扎到打包槽底端的拉驻上，旋转自动弹紧装置90度，关上底门锁住。
 - 2、投入物料，当物料装到压盘高度时，关紧上门，按下“向下”按钮。设备自动运行，压实。(硬纸板以外的物料投料高度只能微高于底门)。
 - 3、压盘向下移动压缩达到最大压力后自动回程，回到完全打开位置。压缩打包约束时，压盘停在压缩物料的预设位置。
 - 4、打开设备门将绑绳从前向后穿过底部线槽并通过压盘线槽回到前面，用手将绑绳拉紧打结。用手推打包拉杆，将拉杆推到固定的位置，卡紧。按“向上”按钮，油缸的回程将捆扎好的包捆自动翻出。
- (打开下门时不允许门前站人，以免门弹开误伤)
- 5、包捆弹出后，复位打包拉杆进行下压动作。最后移走包捆，关门并锁紧进入下一个打包循环任务。

立式打包机包箱分上料箱和压缩箱。箱门由一个自锁油缸、由铰轴等零件联接。自锁油缸把大门锁紧、松开，便于开门出包。包箱内下部放有一底板总成，地板由加厚钢板加工，上装有焊接铁、穿铁丝捆包

方便。