

8吨压路机 路安10年小型压路机生产厂家 单钢轮压路机价格

产品名称	8吨压路机 路安10年小型压路机生产厂家 单钢轮压路机价格
公司名称	济宁路安机械有限公司
价格	128000.00/台
规格参数	发动机功率:100P 柴油机型号:4102/可选国三动力 激振力:120KN
公司地址	山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城国 际重卡机械城C1-103
联系电话	18553732386

产品详情

8吨座驾式压路机

【产品型号】：LA-8T

【主要特点】：液压振动 液压转向 压实密度高 舒适度高

【适用范围】：砂石混合料和水泥稳定土的铺垫压实 沟槽回填 建筑工程回填的压实

产品配置参数:

型号	LA-8T
柴油机型号	4102/可选国三动力
发动机功率	100P
振动方式	液压振动

转向方式	液压转向
传动方式	液压驱动
静线载荷（前轮/后轮）	90N/CM
振动频率	50HZ
激振力	120KN
高行走速度	1.7/7.2 KM/H
爬坡能力	28%
小转弯半径	6000MM
轴距	2670MM
振动轮宽度	1600MM
外形尺寸（长*宽*高）	4750*1740*2680MM
工作重量	8000KG

性能特点：

1、主要应用于辅路、管道土方回填，地下停车场、乡村道路土方，砾石的基础压实，液压振动、液压转向、压实密度高、舒适度高。

1、前置单钢轮，液压振动；后置双轮驱动，防滑，爬坡能力强；

2、融合国内外先进技术，动力强劲，性能优越，使得行走转向更回轻松可靠。

3、发动机配备国内品牌柴油发动机，柴油机和后车架之前装有减震器，隔离振动传递到车架。

4、行走、刹车采用气推油盘钳式脚刹车，液压助力转向，转弯灵活且半径小。

5、全封闭式驾驶室，驾驶舒适宽敞明亮、视野开阔、舒适、惬意。

8吨压路机的工作保养制度

8吨压路机的工作保养制度

8吨压路机的操作十分简单，8吨压路机，主要就是靠双手进行压实作业的，因此适合在一些狭窄的地方进行道路工作。由于8吨压路机工作环境的原因，所以在对其进行保养时，它的技术要求相对就较高一点。为保证机器的经久耐用，就由路安机械的技术人员为大家简单介绍一下8吨压路机的工作技术保养制度。

首先，8吨压路机的技术保养就是要做好8吨压路机的检查工作，不仅要记得给8吨压路机添油，还要注意清理变速箱内部的铁屑，这些铁屑会造成变速机箱的磨损。在发动过程中，柴油机提供动力，而变速就是靠变速箱来完成的，8吨压路机变速箱是整个8吨压路机中必不可少的一部分。

其次，8吨压路机的技术保养是在使用过程中维持机器良好运转状态的一项重要措施。实施技术保养不但

能使机器具有高的设备完好率，可以随时参与施工作业，而且能避免在工作过程中因出现故障而停工，这对于保证施工周期至关重要。

为了防止8吨压路机发生事故性损坏，使各个结构与总成的技术状况保持良好，并延长机器的大修间隔期，节约各种消耗材料及降低施工成本，也必须进行强制性的技术保养。

后，8吨压路机的技术保养就是定期对各个机构和总成进行系统的清洁、润滑、检查、调整 and 紧固，并且在必要时更换个别的易损零件，以便8吨压路机经常地处于良好技术状态，确保其行车安全和提高生产效率。对于临时出现的故障，应随时检查和修理。

8吨压路机的工作保养十分重要，它能减少8吨压路机在使用中的故障发生率，提高工作效率。同时，在做好工作保养8吨压路机相应的除尘清理工作也不可忽视。

8吨压路机使用时切忌不要犯的九大错误

8吨压路机使用时切忌不要犯的九大错误

8吨压路机使用时切忌不要犯的九大错误：

1、新品不经选配

8吨压路机换装汽缸套活塞必须检查标准缸套与活塞的尺寸分组代号，装用的缸套和活塞必须使二者的尺寸分组代号相同，以确保标准的配合间隙。

2、汽缸间隙测量不准

8吨压路机测量时规定以椭圆长轴方向的间隙为准，即测量活塞裙部垂直于活塞销孔测量。

3、明火加温活塞

明火直接加热活塞，活塞各部分薄厚不均，热胀冷缩度不一，容易引起变形，如达到一定高温，自然冷却后6吨压路机的金属组织会遭到损坏而降低耐磨性，使用寿命会大大缩短。

4、8吨压路机砂布打磨轴瓦

不少维修工为增加瓦与轴的接触面，就有砂布打磨轴瓦，因沙粒硬，合金软，打磨时沙粒很容易嵌入合金里，发动机工作时加速轴瓦的磨损，8吨压路机低价出售，缩短曲轴的使用寿命。

5、8吨压路机机油只加不换

使用过的油中机械杂质残留很多，即使放尽，油底壳及油路中仍存有杂质。

6、8吨压路机润滑脂乱用乱涂

有些8吨压路机修理工安装汽缸垫时，喜欢涂一层润滑脂在汽缸垫上，汽缸垫不但要求严格密封汽缸内所产生的高温高压气体，还要密封汽缸盖和缸体内的具有一定压力和流速的冷却水和机油，在汽缸垫上涂润滑脂，当汽缸盖螺栓拧紧时，一部分润滑脂会被挤压到汽缸水道和油道中，8吨压路机留在缸垫间的润滑油在汽缸工作时，高温高压燃气易从此处冲击，毁坏缸垫，造成漏气。此外润滑脂长时间处在高温状态下会产生积炭，造成缸垫过早老化变质。

7、螺栓拧得太紧

预紧力过大会造成螺钉和螺栓折断或螺纹滑丝等。

8、8吨压路机轮胎气压过高

轮胎气压过高过低都会影响其使用寿命，同时也不利安全行驶。

9、8吨压路机水箱“开锅”骤加冷水

骤加冷水，因温差过大，将会导致缸盖和缸体“炸裂”。因此，使用中一旦发现水箱“开锅”，应采取应急措施，确保压路机发动机冷却水自行降温。

冬季如何发动8吨压路机

冬季如何发动8吨压路机?中小型8吨压路机在冬天都会碰到起步难的问题，我们就8吨压路机冬季起步难的问题讲解一下：

由于冬天因为气候的气温过低，8吨压路机的电动机起动也是十分讲究的，起动电动机可延续工作10-15秒，若起动三次仍不能使发动机发动时，则应找出故障缘故原由排除后再次起动。不可无停止的使用起动机，否则蓄电池大量放电，造成亏损，并易使8吨压路机的起动机烧坏。

首先应踩下8吨压路机的制动阶板，并用锁杆锁住，8吨压路机低价转让，将变速手柄、换向手柄、起振手柄放在空档位置，将油门手柄放到中速位置，然后踩下离合器踏板，打开电路开关，拉出减压手柄，扭动预热起动开关进行起动(如脚踏式起动开关，可踩下起动踏板)，待8吨压路机发动机披起动电动机带动旋转以后，敏捷按下减压手柄，发动机即可起动。