

混凝土轻量化搅拌车 舟山轻量化搅拌车 蓝博机械

产品名称	混凝土轻量化搅拌车 舟山轻量化搅拌车 蓝博机械
公司名称	济宁蓝博机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区金宇路商动力大厦503
联系电话	15564726362

产品详情

轻量化搅拌车事故发生点

轻量化搅拌车在使用操作时，在以下五个部位和环节容易造成事故：

1.混合漏斗部位

每年都有很多事故发生。例如，当轻量化搅拌车混合料斗失效时，操作员需要移除料斗中的混凝土。这时如果有人意外操作机器，清洁人员将受伤；当搅拌装置发生故障时，维护人员修理料斗中的搅拌装置。当另一个人开始测试它是否被修复时，维护人员将受到伤害。

2.侧滚

当轻量化搅拌车展开时，整车和工作混凝土的重量由四条腿支撑。这时如果施工现场不平整，支腿会受到不均匀的压力并会翻滚。

3.在停车时容易翻车

由于错误操作导致了許多轻量化搅拌车翻车事故。当浇筑任务完成后，操作员急于关闭工作。当布料杆未收回时，支腿部缩回，导致翻车事故。

4.触电

类似于起重机的触电事故。由于在布料工作期间需要提升工作台，因此布料杆容易接近施工现场附近的高压电线，混凝土轻量化搅拌车，从而导致触电。

5.布料工作

在布料工作的情况下，操作者与布料浇注工作的施工人员不能很好地配合。如果双方违反操作程序，很容易造成事故。

轻量化搅拌车维护注意事项

通常在我们使用轻量化搅拌车的过程中想要更好的操作使用设备，轻量化搅拌车图片视频，并保持设备的良好性能，就需要对轻量化搅拌车进行良好的维护才行。不过在维护过程中也是存在一定注意事项的，接下来就让我们简单了解一下：

- 1.清洁机器时，只能擦拭电箱，不能冲洗。
- 2.调整主轴密封圈，拆下泵芯和进给支架，然后拧紧三个螺钉。螺钉拧紧后的标准：8英寸可动手可轻松拉动主轴螺钉。
- 3.在施工现场移动机器时，无论距离如何，都必须拔掉电源线。
- 4.机器工作时，必须关闭并锁上电箱门，以防止灰尘和湿气侵入并损坏机器部件。
- 5.在工作之前和之后，必须给轴承箱加油，并经常检查变速箱油。
- 6.每次清洁泵芯时，必须加少量硅油润滑和防锈。目的是保护转动铁芯免于生锈，并在下次使用后顺利启动。

在许多狭窄的街道上，经常可以看到轻量化搅拌车的工作。但是，如果搅拌车长时间不维护，排出口将很容易发生堵塞现象。下面是堵料的原因。

1，装卸时间的设置不合理：由于物料机不能安装在料仓中，所以行业基本上有时间控制。那么应该如何设置时间参数呢，其实上料和卸载时间的设置非常简单。头次使用时，先设置一个小时时间，轻量化搅拌车有哪些牌子，然后根据每个吸入料位置慢慢添加，当物料水平达到吸入口时间，然后减去一秒是合理的时间。放料时间设置为放完料后加一秒。这有两个优点：一，料位水平太高，对过滤元件的损坏特别大，第二，舟山轻量化搅拌车，每种材料都可以放干净。

2，进料口进料量是否合理：正确的方法是料在吸入口和空气中形成一定的气液混合比，在气流的推进下均匀地流入给料机。此时我们需要具有填充功能的料枪设计。如果材料积压时间太长，可能会非常困难。此时，枪上需要一个振荡器来破坏凝聚的材料。

混凝土轻量化搅拌车-舟山轻量化搅拌车-蓝博机械(查看)由济宁蓝博机械有限公司提供。“多功能混凝土搅拌车,装载机,座驾抹光机,辊轴摊铺机”就选济宁蓝博机械有限公司(www.jnhaohong.1688.com)，公司位于：济宁市任城区金宇路商动力大厦503，多年来，蓝博机械坚持为客户提供好的服务，联系人：于经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。蓝博机械期待成为您的长期合作伙伴！