

天河装卸搬运公司 安特设备搬迁服务 冷水机组装卸搬运公司

产品名称	天河装卸搬运公司 安特设备搬迁服务 冷水机组装卸搬运公司
公司名称	广州安特大件起重服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市海珠区新港东路2600号
联系电话	18988996829

产品详情

安特叉车吊车出租公司是专业搬厂、拆装货柜、重型 机器起吊、移位、定位、机械包装、设备刚空吊装、代理保险；我公司拥有8至100吨各类进口工程吊车、汽车自带吊、搬厂大小货车、平板车等。

广州安特起重吊装搬运公司

广州市吊车出租 广州随车吊出租 广州搬运公司 设备搬迁 起重吊装 大件设备吊装
发电机组吊装搬运 变压器吊装搬运 冷水机组吊装搬运

起重机检修

- 8) 不准拖拉或斜拉载荷，不准起吊埋在地里或冻结在地上的重物；
- (9) 载荷在刚离开地面时，确保在载荷的行进方向没有障碍；
- (10) 在一定距离用绳子引导载荷，防止载荷旋转；
- (11) 开始起升操作前，要检查起升装路（绳索、吊钩等），所要提升的货物是否固定牢固；
- (12) 在移动车辆之前，起重机必须是完全缩回和锁定状态；
- (13) 非专业人员，不得乱动起重机上的控制阀。
- (14) 当吊臂操作角度与平板车轴线成90°，吊装较重物品时，应使用防倾翻装路（钢轨卡子卡紧钢轨顶面或制作可旋转支腿）。
- (13) 操作人员必须听从地面人员指挥。禁止单独操作。操作人员与指挥人员、捆绑人员等工作时做到互联互通。

安特叉车吊车出租公司是专业搬厂、拆装货柜、重型 机器起吊、移位、定位、机械包装、设备刚空吊装、代理保险；我公司拥有8至100吨各类进口工程吊车、汽车自带吊、搬厂大小货车、平板车等。

广州安特起重吊装搬运公司

广州市吊车出租 广州随车吊出租 广州搬运公司 设备搬迁 起重吊装 大件设备吊装
发电机组吊装搬运 变压器吊装搬运 冷水机组吊装搬运

起重机的检修

起重机必须进行定期检修，查看各个零件，尤其是安全装路的功能是否良好。

- (1) 检查动力线路连接。检查整个动力管路，流水线整体拆卸吊装搬运，不能出现漏油或扭曲等现象。
- (2) 检查油液油位。检查油箱中的油量，油液水平面不能高于或低于最高与最低标记。

四、使用安全规则

- (1) 只有经过培训操作才可以使用和操作起重机；
- (2) 在载荷提升或起重机运转时，不允许离开操纵系统；
- (3) 未经操作人员允许不能进入起重机的操作和工作范围；
- (4) 吊重物时，严禁两种执行元件同时动作；
- (5) 操作人员应预知提升载荷的重量，不能超出起重机载荷图所标定的载荷值；
- (6) 禁止在起重物和吊臂下面站人；(7) 不准带角度（有斜度）起吊载荷；
- (8) 不准拖拉或斜拉载荷，不准起吊埋在地里或冻结在地上的重物；

安特叉车吊车出租公司是专业搬厂、拆装货柜、重型 机器起吊、移位、定位、机械包装、设备刚空吊装、代理保险；我公司拥有8至100吨各类进口工程吊车、汽车自带吊、搬厂大小货车、平板车等。

广州安特起重吊装搬运公司专业提供吊车出租 随车吊出租 搬运公司 设备搬迁 起重吊装
大件设备吊装 发电机组吊装搬运 变压器吊装搬运 冷水机组吊装搬运等服务

轮胎气压符合规定

起重机启动前，应将各操作杆放在空档位置，手制动器应锁死，冷水机组装卸搬运公司，并应按照JGJ 33 - 2001第3.2节的有关规定启动内燃机。启动后，应怠速运转，检查各仪表指示值，天河装卸搬运公司，运转正常后接合液压泵，待压力达到规定值，油温超过30 时，方可开始作业。

作业前，应全部伸出支腿，发电机组装卸搬运公司，并在撑脚板下垫方木，调整机体使回转支承面的倾斜度在无载荷时不大于1/200（水准泡居中）。支腿有定位销的必须插上。底盘为弹性悬挂的起重机，放支腿前应先收紧稳定器。

天河装卸搬运公司-安特设备搬迁服务-冷水机组装卸搬运公司由广州安特大件起重服务有限公司提供。
天河装卸搬运公司-安特设备搬迁服务-冷水机组装卸搬运公司是广州安特大件起重服务有限公司 (www.gzante88.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：欧祥灿。