

# 厂房吊装搬运厂家 开创大道吊装搬运厂家 广州安特设备搬迁

产品名称	厂房吊装搬运厂家 开创大道吊装搬运厂家 广州安特设备搬迁
公司名称	广州安特大件起重服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市海珠区新港东路2600号
联系电话	18988996829

## 产品详情

安特叉车吊车出租公司是专业搬厂、拆装货柜、重型 机器起吊、移位、定位、机械包装、设备刚空吊装、代理保险；我公司拥有8至100吨各类进口工程吊车、汽车自带吊、搬厂大小货车、平板车等。

广州安特起重吊装搬运公司

广州市吊车出租 广州随车吊出租 广州搬运公司 设备搬迁 起重吊装 大件设备吊装  
发电机组吊装搬运 变压器吊装搬运 冷水机组吊装搬运

### 吊装操作要点

1 主吊车的性能必须与方案中的性能表参数相符。

2 主吊车必须按吊装平面布置图中所示坐标位置准确定位，吊车支腿与地面接触应均匀，位置应准确落在专为其设置的基础墩上，大件设备卸放位置也应按吊装平面布置图所示准确定位。

3 吊装指挥应把信号向全体吊装人员交待清楚，尤其是吊车司机，大型精密仪器吊装搬运厂家，应进行预演。哨声必须准确、响亮，旗语应清楚。操作人员如对信号不明确时，应立即询问，厂房吊装搬运厂家，严禁凭估计猜测进行操作。

安特叉车吊车出租公司是专业搬厂、拆装货柜、重型 机器起吊、移位、定位、机械包装、设备刚空吊装、代理保险；我公司拥有8至100吨各类进口工程吊车、汽车自带吊、搬厂大小货车、平板车等。

广州安特起重吊装搬运公司专业提供吊车出租 随车吊出租 搬运公司 设备搬迁 起重吊装

大件设备吊装 发电机组吊装搬运 变压器吊装搬运 冷水机组吊装搬运等服务

## 汽车、轮胎式起重机安全操作规程

- 1、现场施工负责人应为起重机作业提供足够的工作场地，大件吊装搬运厂家，清除或避开起重臂及回转半径内的障碍物。
- 2、各类起重机应装有音响清晰的喇叭、电铃或汽笛等信号装置。在起重臂、吊钩、平衡重等转动体上应标以鲜明的色彩标志。
- 3、起重吊装指挥人员必须持证上岗，作业时应与操作人员密切配合，执行规定的指挥信号。操作人员应按指挥人员的信号进行作业，当信号不清或错误时，操作人员可拒绝执行。
- 4、起重机启动前重点检查项目应符合下列要求：
  - 1 各安全保护装置和指示仪表齐全完好
  - 2 钢丝绳及连接部位符合规定
  - 3 燃油、润滑油、液压油及冷却水添加充足
  - 4 各连接件无松动

安特叉车吊车出租公司是专业搬厂、拆装货柜、重型 机器起吊、移位、定位、机械包装、设备刚空吊装、代理保险；我公司拥有8至100吨各类进口工程吊车、汽车自带吊、搬厂大小货车、平板车等。

## 广州安特起重吊装搬运公司

广州市吊车出租 广州随车吊出租 广州搬运公司 设备搬迁 起重吊装 大件设备吊装  
发电机组吊装搬运 变压器吊装搬运 冷水机组吊装搬运

## 起重吊装过程中安全注意事项

(1) 操纵各控制器时应依次逐级操作，严禁越档操作。在变换运转方向时，应将控制器转到零位，待电动机停止转动后，再转向另一方面。操作时力求平衡。严禁急开急停。

(2) 吊钩提升接近臂杆顶部、小车行至端点或起重机行走接近轨道

端部时，应减速行至停止位置。吊钩距臂杆顶部不得小于1米，起重机距轨道端部不得小于2米。

(3) 动臂式起重机的起重、回转、行走三种动作可以同时进行，但变幅只能单独进行。每次变幅后应对变幅部位进行检查。允许带载变幅的满载荷或接近满载荷时，不得变幅。

(4) 提升重物后，严禁自由下降。重物就位时，开创大道吊装搬运厂家，可用微动机构或使用制动器使之缓慢下降。

(5) 提升的重物平移时，应高于其跨越的障碍物0.5米以下。(6) 两台起重机同一条轨道上或在相近轨道上进行作业时，应保持两机之间任何接近部位(包括吊起的重物)距离不得小于5米。(7) 主卷扬机未安装在平衡臂上的上旋式起重机作业时，不得顺一个方向连续回转。

厂房吊装搬运厂家-开创大道吊装搬运厂家-广州安特设备搬迁由广州安特大件起重服务有限公司提供。厂房吊装搬运厂家-开创大道吊装搬运厂家-广州安特设备搬迁是广州安特大件起重服务有限公司(www.gzante88.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：欧祥灿。