

紫外光老化试验机 临沂试验机 广东科翔产品批发

产品名称	紫外光老化试验机 临沂试验机 广东科翔产品批发
公司名称	广东科翔智能检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道桑园社区明园路3号
联系电话	18027568865

产品详情

高低温湿热试验机运转期间注意事项

1. 试验机若在0 以下运转时，应尽量避免打开箱门，因为在做低温时，若开启箱门易造成内部蒸发及其他部份之封冰现象，尤其温度愈低愈严重，若必须打开，则应尽量缩短开启时间。

2. 当完成低温运转时或温湿度运转后，务必设定温度条件60 施行干燥处理约半小时，并打开箱门，以免影响下一作业之测定时间或蒸发器结冰现象或测试物损坏。(若未实际60 之干燥处理，机器因而故障，高温循环试验机，虽于保固期内，亦属人为疏失，恕本公司不予免费服务)。

*若长时间不使用，请将水箱之水清除干净并关掉电源，再按照第2项步骤操作。

3. 本机机侧附有测试孔，可经由此接电源至内箱测试线使用。

4. 运转中，请勿以手触检查，以免触电或为风扇所伤，而发生危险，因此请先停止运转，紫外光老化试验机，关掉电源后再修理。

KXT1581型低温拉力机试验机

尊敬的用户，衷心感谢您选择科翔试验设备的产品！

为能保障您正常顺利的使用本产品，高低温试验机，避免发生设备损坏或造成人员伤害，请务必详细阅读以下内容：

在开机请务必详细阅读本手册，充分了解本产品各项功能以及安全注意事项，以避免因错误操作而导致人员受伤或设备受损；

在打开包装后，应详细检查产品是否有因运输等其他因素导致的损坏；

本产品在使用前或长期停止使用后重新使用时，在通电之前，请务必检查是否安全接地以及绝缘电阻；

用户应严格按照本手册规定的操作方法进行试验；

用户应严格按照本手册规定的各项参数进行试验，严禁超出范围试验，以免造成损坏；

本产品使用中如发生故障，请及时与本公司联络，我们将提供全试验机面的维护或技术支持；

严禁拆卸、改变本产品的结构、电路、控制系统等行为；

由于用户违规操作或私自改变本产品结构或电路而导致的产品损坏或人身伤害，本公司不承担任何责任。

试验机特别申明：

本手册不作为向本公司提出任何条件的依据；

本手册的最终解释权属于东莞市科翔试验设备有限公司。

试验机【警告标识】

在本手册中，鉴于安全上的考虑，临沂试验机，请用户务必的注意事项以及使用时有下列重要的各显示事项，为了防止危险或意外事故的发生，请请务必遵守下列危险、警告标识的提醒：

一：试验机概述：

此设备可以同时测试40个样品。试验机有一个保温功能的水箱，水箱的二个端面各装有一条220V.3KW的发热管。水箱的底面开有40个供水口.连接到40个测试的样品，每路供水口有个阀门控制。水箱的两个侧面各开有20个回水口.每路回水口装有一个流量开关，流量开关可以检测到测试的水泵有没有水流出。触摸屏上有（测试工位的选择.水温的设定.测试总时间的设定.样品测试的途中的停止和开启的时间的设定.测试中不良品的产生的报警功能。设备的下方装有一个剩水桶.（回收换样品时流下的水）可以点击加水按键.把剩水桶里的水回抽到供水箱。

二：试验机测试步骤：

- 1.打开设备电源，试验机在触摸屏上设定水温，开启加温按键。
- 2.水泵样品接入管道，（40个工位按相对应的进出水管连接），打开阀门。
- 3.触摸屏上选择好测试的工位，设定总的测试时间，设定开启和暂停的循环时间。

4.点击启动按钮，进行老化测试（水温达到设定的温度后自动开始测试）。

5.在老化测试过程中，如发生不良品（样品的出水口就没有水流过，水流开关就会报警）。

三：试验机结构图：

紫外光老化试验机-临沂试验机-广东科翔产品批发由广东科翔智能检测技术有限公司提供。广东科翔智能检测技术有限公司（www.kxtgd.com）在试验机这一领域倾注了无限的热忱和热情，广东科翔一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：唐先生。