

给料控制设备 荆州给料设备 圣锦液体给料设备

产品名称	给料控制设备 荆州给料设备 圣锦液体给料设备
公司名称	潍坊市圣锦机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临朐县经济开发区西外环路中段
联系电话	13589188137

产品详情

{给料机}{振动给料机}{电机振动给料机}{电磁振动给料机}{搅拌混料机}{螺旋给料机}{定量给料机}

{给料机}{振动给料机}{电机振动给料机}{电磁振动给料机}{搅拌混料机}{螺旋给料机}{定量给料机}电磁振动给料机

2电磁振动给料机的调节

(1) 铁芯与衔铁间气隙的大小直接影响电磁振动给料机的正常运行，如调整不当，轻者使电流增大、振幅减小，导致设备不能正常运转；严重者将使铁芯碰撞，给料称重设备，导致铁芯和线圈的损坏。铁芯与衔铁之间的间隙一般为1.8~2.0

mm，使用时可以根据给料量的大小适当缩小或扩大。

{给料机}{振动给料机}{电机振动给料机}{电磁振动给料机}{搅拌混料机}{螺旋给料机}{定量给料机}

{给料机}{振动给料机}{电机振动给料机}{电磁振动给料机}{搅拌混料机}{螺旋给料机}{定量给料机}电磁振动给料机的正确安装顺序和注意事项

由于电磁振动给料机在运输时将弹簧吊挂装置、弹簧支座和电动机等零部件拆下单独包装发货，所以，现场安装时必须按照安装顺序正确安装。

首先应检查支架结构和平台的制造是否正确，广州给料设备，各部尺寸和孔距要与给料机的相关尺寸相

符合，给料控制设备，如果相对应的支架高度不在同一水平面上，必须调节平衡。

{给料机}{振动给料机}{电机振动给料机}{电磁振动给料机}{搅拌混料机}{螺旋给料机}{定量给料机}

安装调整

(1)组装给料机时，必须紧固激振器与料槽的连接螺钉，液体装车给料设备，以免影响电磁振动给料机运转的稳定性。为保证使用安全，电磁振动给料机上的接地螺钉应可靠接地。

(2)悬挂式的电磁振动给料机安装采用牢固可靠的钢丝绳或花兰螺丝挂在足够钢度的构件上，为了减少电振机的槽向摆动，在宽度方向悬挂吊杆可向外张开 10° 布置。