

滚筒输送机 淮安输送机 顺达粮机

产品名称	滚筒输送机 淮安输送机 顺达粮机
公司名称	柘城县中顺粮保机械加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市柘城县安平镇工业园区
联系电话	15518655767 15518655767

产品详情

输送粮食机处于停机程序的时候

正常停机程序：停止进料 将承载段上的粮食卸完 调整升降机，将输送机落至zui低位置 停车 关闭电源 拔出电源插头 清扫干净备用 覆盖防护布 用专用木块固定移动轮 长期不用时，应将输送机移入机械棚或其他zhi定位置。

全部停机后就按“正常停机程序”操作。故障停机程序：如果数机联动时，中间一台发生故障，应该先停止进料，移动式输送机，迅速停止进料处的输送机，然后停止发生故障的输送机，退出联机，淮安输送机，进行检修。立即用备用输送机替代故障输送机。

全部停机后就按“正常停机程序”操作。

粮食扒谷机的使用和维护

1.首先检有机谷机的各部分联接处有无检动现象

如有松动应紧园。各转动传动部分必须灵活，不得有阻滞现象。

2.传动部分和轴承处应加注润滑油。

3.开机前调风阀门为全闭，待风机启动运转后再平稳渐开调风阀。

4.空载试车:(1).检查电气系统，确认无误后接通总电源。(2).开启输送部分，检查输送带运动方向是否正确。(3).开启扒谷部分，检查扒谷带是否运动正确，如有相反运动，将电机电源倒相纠正错误，使之运转正常。如扒谷机为翼轮式，开启翼轮电动机，链板输送机，检查两组翼轮是否同时相向旋转，有无噪声及卡壳现象。(4).检查升降机构运转是否灵活。

输送机是先进的粉末，颗粒和小物料输送机。在中间，可以加载和卸载多个点。广泛应用于化工，建材，冶金，粮食等部门，输送粉煤灰，水泥，颗粒等粉状，颗粒状，小颗粒，粘度低，不易变质。材料温度低于200 ° C。经过简单组合，它可用于单独的压力供给，单独的抽吸或抽吸，以及压力混合。它可以水平，倾斜和垂直运输。管道可根据具体地形进行布置，实现集中，分散，大高度和长途运输。运输过程不受气候条件的影响，可以保证材料不受潮湿，有利于生产和环境保护。

滚筒输送机-淮安输送机-顺达粮机由顺达粮食机械提供。行路致远，砥砺前行。顺达粮食机械（www.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!