

煤矿带式输送机 鑫鼎 哈尔滨带式输送机

产品名称	煤矿带式输送机 鑫鼎 哈尔滨带式输送机
公司名称	衡水市鑫鼎输送机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市育才大街169号
联系电话	15203388866

产品详情

段带防护的预防措施

胶带机调试或运转当中，哈尔滨带式输送机，要动态检查、调整沿线托辊、滚筒，做到胶带机运行时不发生跑偏现象。

对于胶带机附近的杂物堆积要及时清理，尽量降低胶带机运行阻力。

选用先进的物料卸载缓冲技术，采用缓冲床替代缓冲托辊，煤矿带式输送机，降低大件物料穿透胶带造成撕带的几率。

带面修补。对于各种带面损伤现象，必须及时进行修补。

采用断带抓捕器。对于具有较大坡度的上行胶带机，设置必要的抓捕器是可行的。根据抓捕器工作原理可分为摩擦棘轮式、滚轮积压式、楔块自锁夹紧式等结构。

一、皮带输送机卸料小车用途特点

卸料车用于将TD75、DTII型系列皮带输送机输送的物料卸到输送机中部的任意点，利用场地堆积物料或分配物料。该卸料小车具有结构紧凑合理、使用可靠、寿命长、维修方便、维护成本低等特点，广泛用于矿山、电力、冶金、煤炭、港口、建材等行业。

二、皮带输送机卸料小车工作原理

卸料车是通过车上的电动机经减速器、链条带动行走轮使小车可在输送机机架的导轨上来回移动，输送

机输送的物料到达小车位置后落入小车的卸料漏斗中，从而达到在带式输送机中部任意点卸料的目的。

将输送机移动至装车地点；第二步：将输送机移至车厢内部；第三步：接通电源，可伸缩带式输送机，打开开关作业，侧面开关为倒顺开关，正面按钮为启动开关，红灯为电源指示灯，显示器为计数显示装置（上面有一个小按钮，可将计数归零。）；第四步：根据作业要求，可通过液压装置调节机头高度，将液压控制器往外扳动，机头上升，往内扳动，带式输送机设计，机头下降。注意：下降时扳动控制器要缓慢；第五步：作业完成，拔掉电源，关闭开关，然后移动至地点摆放。

爬坡皮带机输送的角度不要超过13度，如果超过13度要在皮带表面增加挡条或者皮带要选择带有摩擦的草带。在制作爬坡皮带机时通常要在皮带机两侧腰边增加防护栏或在皮带的侧边增加裙边，以防止物体在输送过程中跌落。

煤矿带式输送机-鑫鼎(在线咨询)-哈尔滨带式输送机由衡水市鑫鼎输送机械有限公司提供。衡水市鑫鼎输送机械有限公司（www.xdssjx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫鼎——您可信赖的朋友，公司地址：河北省衡水市育才大街169号，联系人：杨经理。