

液下渣浆泵型号 晋城液下渣浆泵 @液下渣浆泵厂家

产品名称	液下渣浆泵型号 晋城液下渣浆泵 @液下渣浆泵厂家
公司名称	河北冀泵源水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市安国市石佛镇工业园区
联系电话	18032078988

产品详情

液下泵介绍

传统液下泵适用于输送带颗粒、高粘度、强酸、碱、盐、强氧化剂等多种腐蚀性介质。新型液下泵适用于输送易燃易爆等多种轻质性介质。传统液下泵其壳体、出口管及过流部件全部使用耐腐蚀性材料制成，电机部分放置在液面上，泵部分放置在液面下，具有耐腐蚀性强、无堵塞、耐高温等特点。新型液下泵其泵体、电机及过流部件全部使用特殊材料制成，电机部分与泵部分同轴连接为一体放置在液面下，具有免维护、高防爆、零区使用、低能耗等特点。

浅析液下泵安装要求及拆卸顺序

液下泵是悬臂式免维护液下式离心泵，轴承在液面以上，下面采用无密封形式，是根据伸入容器长度的不同需要而制成的，那么安全要求有哪些呢？及拆卸顺序是怎样的？这些问题，让小编来一一为您解答。

液下泵的安装要求：

- 1.液下泵须要垂直安装在夜料池或水槽上面的固定支架上；
- 2.液下泵的吸入口距离池底部应 > 200mm；
- 3.液下泵的出口管路一定要另设支架，不允许将其重量直接落在泵体上。

液下泵的拆卸顺序：

- 1.关闭压出管路中的闸阀，卸掉凸出管上部分法兰的联接接管，拆掉一段管路，其长度以不妨碍泵的起吊为准。
- 2.松开电机架与电机的联接螺栓，吊去电动机。
- 3.拆下泵体与支架的螺栓，旋掉叶轮。
- 4.拆下中部支架，拉下联轴器。
- 5.拆下轴承体上下轴承盖，塑料自吸泵即可检查轴承状况。

以上就是对液下泵安装要求及拆卸顺序的相关介绍，希望对您有所帮助。

缺点编辑编辑

传统液下泵

- （1）须要增加中间槽，并且操作时需控制中间槽液位；
- （2）维修较复杂且须定期更换密封；

- (3) 维护率高且费用大；
- (4) 需要密封气；
- (5) 不适用于易燃易爆介质的输送。[7]

新型液下泵

- (1) 不适合输送带有颗粒的介质。
- (2) 不适合输送极强腐蚀性的介质。
- (3) 不适合输送温度超过60 的介质。
- (4) 不适合输送高粘度介质。

液下渣浆泵型号-晋城液下渣浆泵-@液下渣浆泵厂家由河北冀泵源水泵制造有限公司提供。河北冀泵源水泵制造有限公司（www.jbyby.cn）实力雄厚，信誉可靠，在河北 保定 的离心水泵等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领河北冀泵源和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.hbnjb.com）还是从事泥浆泵选型，泥浆泵报价，泥浆泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。