

钢筋切断机生产厂家

产品名称	钢筋切断机生产厂家
公司名称	济宁市鼎佳机械设备制造有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	品牌:鼎佳 型号:40 产地:山东省济宁市
公司地址	济宁市高新区柳行街道办事处菱花南路东厂区生产车间503万象空调写字楼（注册地址）
联系电话	18354735656

产品详情

该系列切断机主要适用于机械加工及建筑工程的普通碳素钢，及热轧钢和螺纹钢，亦可切断扁铁，方钢和角钢，是理想的钢材下料设备。产品特点：外挂（该型号切断机专用送料装置，高效实用）机壳（全精钢铸造，非铸铁材质，强度更高，轻松应对高强度作业）连杆刀座（加厚连杆，加厚刀座，高切断大钢筋时不易折断变形）压刀板（加厚处理，精钢铸造，并增大与刀片接触面积，使用过程中不易断裂）刀片（加厚刀片，络钒钢材质，长期实用不卷刃，不崩口）齿轮（二三齿轮均加重，切断大钢筋时，不易打齿）侧盖（加厚侧盖，8孔设计，不折断，不变形）齿轮轴（精工铸造，齿合部位经过高频或者调质处理，强度更高，更耐磨）脚轮（加厚铸铁轮）轴承（国营大厂特种轴承，即使在缺油状态下也不易烧掉抱死）电器（20A大功率切断机专用电器，专用电箱，外置指示灯，启动停止按钮，并加装断电开关，安全耐用）电机（3kw国标铜线电机）密封（密封垫和密封胶双重密封）紧固件（刀头部位通丝设计，全8.8级高强度螺栓紧固）挡杆（镀铬处理，脚踏手动两用）护罩（加厚全护设计，美观耐用）

- 注意事项：1.新机使用前应加注齿轮油12公斤（油面在油标红点出最佳），首次使用一个月后应更换新油，油杯内每班加稀机油一次。
- 2.使用过程中钢筋必须放在刀具的下部进行切断，非必要不得用刀具上部，以免机体尾部过度疲劳。
 - 3.机器调试时，刀片必须完好，并注意刀片是否松动，刀片刃口应及时更换或更换新刀。
 - 4.机器运转时严禁进行任何修理和校正工作。5.护罩安装好后，机器才能运转，以免发生事故。
 - 6.脚踏离合使，应将离合器踏到位，经常虚踏不到位会造成离合过早损坏。
 - 7.在切断过程中，应及时清理刀口下方杂物，以免因挤压使压刀板固定螺栓损坏断裂。
 - 8.每班工作后，应检查各连接部位螺栓和三角带是否松动。