

山东砂浆泵厂家 大博泵业 砂浆泵厂家

产品名称	山东砂浆泵厂家 大博泵业 砂浆泵厂家
公司名称	山东大博泵业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东淄博市博山区南环路17号
联系电话	13573343027

产品详情

磁力泵的工作原理

将n对磁体(n为偶数)按规律排列组装在磁力传动器的内、外磁转子上,使磁体部分相互组成完整耦合的磁力系统。当内、外两磁极处于异极相对,即两个磁极间的位移角 $\alpha = 0$,此时磁系统的磁能低;当磁极转动到同极相对,即两个磁极间的位移角 $\alpha = 2\pi/n$,此时磁系统的磁能大。去掉外力后,由于磁系统的磁极相互排斥,磁力将使磁体恢复到磁能低的状态。于是磁体产生运动,带动磁转子旋转。

砂浆泵厂家

螺杆泵工作原理

当电动机带动泵轴转动时,淄博砂浆泵厂家,螺杆一方面绕本身的轴线旋转,另一方面它又沿衬套内表面滚动,于是形成泵的密封腔室。螺杆每转一周,密封腔内的液体向前推进一个螺距,随着螺杆的连续转动,液体以螺旋形方式从一个密封腔压向另一个密封腔,最后挤出泵体。

大博泵业拥有立、卧式砂浆泵、渣浆泵、槽式砂浆泵、管道式砂浆泵及新型建材机械设备等10个系列20余种规格的泵类产品,覆盖石化、冶金电力、煤炭、新型建材和水利等行业和领域。砂浆泵厂家砂浆泵拆装步骤:

1 不带付叶轮的泵(进口直径 $\leq 125\text{mm}$ 的泵)拆装顺序:(参照本说明书中的结构图)松开泵壳9与泵盖1连接螺栓,拆下泵盖。松开紧螺母2(左旋螺纹)和防转螺母4(左旋螺纹),拆下叶轮8。松开泵壳9与轴承座26的连接螺栓,拆下泵壳。松开密封盒13与泵壳9的连接螺栓,拆下密封盒。旋开密封盒上的后压盖20,取出K形密封圈15。安装顺序与拆卸顺序相反,需要注意的是:将叶轮拼帽拼紧后,检查一下叶轮与泵体之间的间隙,山东砂浆泵厂家,此间隙要求在2mm左右。安装好泵盖后,检查一下泵盖与叶轮之间的间隙(从出口处往里看),砂浆泵厂家,此间隙应保证在2mm左右,高温介质用泵,此间隙要求在2.5mm左右。叶轮与泵体之间的间隙达不到要求的,可通过增减叶轮与轴套之间的垫片来进行调整。泵盖与叶轮之间的间隙达不到要求的,可通过增减泵体与泵盖之间的垫片来进行调整。2 带付叶轮的泵(进口直径 $>125\text{mm}$ 的

泵)拆装顺序:(参照说明书中的结构图)松开泵壳9与泵盖1连接螺栓，拆下泵盖。松开紧螺母2(左旋螺纹)和防转螺母4(左旋螺纹)，立式砂浆泵厂家，拆下叶轮8。松开泵壳9与轴承座28的连接螺栓，密封盒14与泵壳9之间的连接螺栓，拆下泵壳9。依次拆下付叶轮11，密封盒14，K形密封圈15，轴套18。安装顺序与拆卸顺序相反，需要注意的是:将叶轮拼帽与挡水圈后的螺母相对拼紧后，检查一下叶轮与泵体之间的间隙，此间隙要求在2.5mm左右安装好泵盖后，检查一下泵盖与叶轮之间的间隙(从出口处往里看)，此间隙应保证在2mm左右，高温介质用泵，此间隙要求在2.5mm叶轮与泵体之间的间隙不符合要求的，可通过增减叶轮与轴套之间的垫片来进行调整泵盖与叶轮之间的间隙不符合要求的，可通过增减泵体与泵盖之间的垫片来进行调整使用温度在:-20 -85

山东砂浆泵厂家-大博泵业-砂浆泵厂家由山东大博泵业科技有限公司提供。山东大博泵业科技有限公司(www.sddabo.com)位于山东淄博市博山区南环路17号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前大博泵业在离心水泵中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。大博泵业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。大博泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.bspump.com)还是从事渣浆泵，液下渣浆泵，卧式渣浆泵的厂家，欢迎来电咨询。