

广州 混合搅拌机 干粉膏体搅拌机 可定做 现货供应

产品名称	广州 混合搅拌机 干粉膏体搅拌机 可定做 现货供应
公司名称	耀天机械（东莞）有限公司
价格	14000.00/台
规格参数	品牌:耀天 型号:YT-400 产地:广东
公司地址	广东东莞清溪科技路90号
联系电话	0769 - 33501252 18825513910

产品详情

本系列机型由U型或圆柱形桶体、机架、传动电机、搅拌刀轴、加温/制冷等装置、抽湿装置及电控箱等部件组成。

机器安装与使用方法

一、安装：

第一步 固定式卧式搅拌机，应安装在牢固的台座上。当长期使用时，应埋置地脚螺栓；如短期使用，可在机座下铺设枕木并找平放稳。

第二步 检查传动机构、工作装置、制动器等，均应紧固可靠，保证正常工作。大齿圈、皮带轮等部位，应装防护罩。

第三步 骨料规格应与搅拌机的性能相符，超出许可范围的不得使用。

第四步 向减速机加注齿轮减速机专用润滑油。

第五步

空车运转，检查搅拌筒或搅拌叶的转动方向，各工作装置的操作、制动，确认正常，方可作业。

二、使用注意事项：1、进料时，严禁将头或手伸入料斗与机架间察看或探摸进料情况，运转中不得用手或工具等物伸入搅拌筒内扒料出料。

- 3、不得中途停机或在满载荷时启动搅拌机，需开机后再加料。
- 4、作业中如发生意外或故障不能继续运转时，应立即切断电源，将桶内清除干净，然后进行修理。
- 5、作业后，应做好搅拌机内外的清理、保养及场地的清洁工作。

维护与保养

- 1、机器运作工作中，如果出现输送不畅，阻塞的现象，立即停止工作。排出阻塞在机体内的物料或杂物，清洗机体
- 2、在冲洗机器的过程中，切忌不要将水洒到电机、发热管和开关部分，以免启动时会烧坏。
- 3、每隔三个月应对设备进行一次全面的检查，检查机械部件是否有磨损、松动等。
- 4、如果需长时间停机，则必须对机器进行一次较完整的清理，并切断总电源，重新开时，应对电器进行一次检查后再通电。
- 5、轴承三个月加注黄油一次（用黄油枪加注）。
- 6、减速机齿轮油更换（参考说明书最后一页）。