

# 发电机租赁多少钱 合肥华发公司 滁州发电机租赁

产品名称	发电机租赁多少钱 合肥华发公司 滁州发电机租赁
公司名称	合肥华发发电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海龙岗开发区义务商城T3012-3013
联系电话	13905514567

## 产品详情

如果柴油发电机组长期不使用的注意以下事项：

柴油发电机的燃油滤清器的燃油和发动机油道里的燃油需放尽，防止燃油里水分会诱发喷油偶件生锈咬死；

柴油发电机在长期存放不使用时应该放掉全部使用过的润滑油(机油)，防止使用过的机油变质，变稠。起不到润滑发动机的作用，重新加注新机油至规定刻度线。严格按照流程使用柴油发电机组，柴油发电机租赁费用，才能延长柴油发电机组的寿命，避免故障。

柴油发电机组安装位置时需要注意些什么？

- 1、安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，柴油发电机水箱端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。
- 2、安装地的周围应保持清洁，避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。
- 3、在室内使用，必须将排烟管道通室外，管径必须 消音器的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜超过3个，弯头越多，发电机组的功率损耗就越大，所以尽量减少弯头以保证排烟畅通，并应将管子向下

倾斜5-10度，避免雨水注入；若排气管时垂直向上安装的，发电机租赁多少钱一天，则必须加装防雨罩。

柴油发电机组有几种启动方式？

柴油发电机组启动与停机分别分为两种形式，一是手动试机，发电机租赁多少钱，二是自动切换控制。

### 一、手动试机

柴油发电机组手动启动：先测试警报系统正常后，将控制开关切于手动(MAN)位置后，柴油发电机组即可自行启动。

### 二、自动切换控制

#### 1、将控制开关切到自动(AUTO)

，并配合电源自动切换开关(ATS)控制开关亦须置于自动位置使用，当市电停止时，A·T·S会将启动信号给予发电机控制系统，滁州发电机租赁，发电机即会自动启动。

#### 2、当控制开关切到停止(STOP)，或仍保持在自动，但市电已恢复时ATS

即送来停车信号，柴油发电机组即会自动停止。注意：运转中的柴油发电机组，因故障(过速度，高水温，低油压，等)而发生自动停机时，于排除故障后须将故障复归钮压下才能准备重新启动。

发电机租赁多少钱-合肥华发公司-滁州发电机租赁由合肥华发发电设备有限公司提供。发电机租赁多少钱-合肥华发公司-滁州发电机租赁是合肥华发发电设备有限公司(www.ahfdjcz.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。