

【金诚信机械】迪庆电动移动式螺杆空压机

产品名称	【金诚信机械】迪庆电动移动式螺杆空压机
公司名称	河南金诚信机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区二环路11号院6号楼东2单元46号
联系电话	15639901528

产品详情

清洁空气压缩机头的方法和功能1方法：首先运行空气压缩机几分钟，油达到常温;关闭空气压缩机，等待内部压力腹泻，打开加油盖，倒入清洁剂，拧紧加油盖;空气压缩机运行30分钟;旧油被排出，新油加入。清洁后空气压缩机的温度降低至少10度。2空气压缩机长时间使用，内部会有油渍，积碳，沉淀物和铁锈。此外，使用不同品牌油的空气压缩机也会有沥青状的黑色凝胶。因此，有必要定期使用清洁剂清洁机头，油漆桶，散热器和管道内部。从而消除安全风险。

最严重的后果是主机突然“锁定”。在这种情况下，如果电气保护系统的响应不及时或保护失败，可能会对主电机和电气系统造成严重损坏。对于主机的加工，金鑫空压机认为，一方面，大修成本将远高于正常大修。另一方面，由于主机组件将被损坏，修复的主机的整体性能将比正常的大修主机差。如果主发动机的损坏严重程度已达到无修复值或根本没有修理，则只能丢弃和更换，直接损失很大。因为购买新主机的成本通常是购买整个空气压缩机单元的成本的三分之一，这远远高于在正常条件下对大型机进行大修的成本，并且合格大型机在大修中的整体技术性能是与新主机非常相似。

纠正所有参数清洗和安装机器后，应调整空压机的运行参数，确保正常安全运行：（1）启动前螺杆空压机的准备：皮带（联轴器）校正：空压机由皮带驱动，皮带的松紧度应在10到20毫米之间。例如，如果空气压缩机是联轴器驱动器，则在安装后，应移动电机和主机，并检查联轴器的平衡。螺杆空压机联轴器基本上使用弹性联轴器，当实心平衡偏差小时可以忽略。螺杆空压机主机转向校正：如果在维护期间拆除主电源，则在连接电源后应反转电机。电机的转向应基于主发动机的转向。请检查主机的正确指示。转到图标。校正方法：更换任意两条三相电源线。