

# 驰丰混凝土输送泵定制 细石混凝土输送泵 石家庄混凝土输送泵

产品名称	驰丰混凝土输送泵定制 细石混凝土输送泵 石家庄混凝土输送泵
公司名称	邢台驰丰机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市巨鹿县西郭城镇河北庄村村西
联系电话	15194918171

## 产品详情

### 混凝土输送泵适用范围

邢台驰丰机械有限公司为您介绍

混凝土泵的适用范围：

- 1, 中小型建筑工程，包括乡镇民用建筑，新农村建设，乡镇水泥路面。
2. 矿山，高速公路，铁路，隧道和涵洞等项目。
3. 边坡护理，中小型水库，水利和水电项目。
4. 其他中小型户外或野外作业。混凝土泵的控制方式为电液控制，操作方便，运行稳定，振动和噪音低。目前，常用的液压活塞混凝土泵具有完善的电液过载保护和仪表显示系统，具有防泵操作功能，操作安全可靠，易于堵塞故障，是一种优良的混凝土输送工具。

邢台驰丰机械有限公司为您介绍

混凝土泵的操作

- (1) 砂石粒径、水泥标号及配合比应按出厂说明书要求满足泵的机械性能的要求。
- (2) 泵送设备的停车制动和锁紧制动应同时使用，轮胎应楔紧，石家庄混凝土输送泵，水源供应应正常和水箱应储满清水，料斗内应无杂物，各润滑点应润滑正常。
- (3) 泵送设备的各部螺栓应紧固，管道接头应紧固密封，防护装置应齐全可靠。
- (4) 各部位操纵开头，调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均应在正确位置。液压系统应正常无泄漏。
- (5) 准备好清洗管、清洁用品等有关装置。作业前，必须先用按规定配制的水泥砂浆润滑管道。无关人员必须离开管道。
- (6) 支腿应全部伸出并支牢，未固定前不得起布料杆。布料杆升高支架后，方可回转。布料杆伸出时应按顺序进行。严禁使用布料杆起吊或拖拉物件。
- (7) 当布料杆处于全伸状态时，严禁移动车身。作业中需要移动时，应将上段布料杆折叠固定，移动速度不得超过10km/h。布料杆不得使用超过规定直径的配管，装接的轮管应系防脱安全绳带。
- (8) 应随时监视各种仪表和指示灯，发现不正常时，及时调整或处理。如出现输送管堵塞时，应进行逆向运转使混凝土返回料斗，必要时拆管排除堵塞。
- (9) 泵送系统受压时，不得开启任何输送管道和液压管道。液压系统的安全阀不得任意调整。蓄能器只能充入氮气。
- (10) 作业后，必须将料斗内和管道内的混凝土全部输出，然后对泵机、料斗、管道进行清洗。用压缩空气冲洗管道时，管道出口端前方10m以内不得站人，并应用金属网篮等收集冲出的泡沫橡胶及砂石粒。
- (11) 严禁用压缩空气冲洗布料杆配管。布料杆的折叠收缩须按顺序进行。
- (12) 各部位操纵开关、调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均应复位。液压系统卸荷。

邢台驰丰机械有限公司为您介绍

混凝土泵，也称为混凝土泵，由泵体和输送管组成。它是一种利用压力沿管道连续输送混凝土的机械。主要用于房屋建筑，桥梁和隧道施工。目前主要分为闸阀混凝土泵和S阀混凝土泵，细石混凝土输送泵厂家，另一种是将泵体安装在汽车底盘上，小型混凝土输送泵制造，然后配备伸缩或弯曲的布料臂，形成泵车。继PM和CIFA先后被中国公司收购后，徐工集团成功收购了施维英，这表明世界顶级混凝土巨头已被中国公司所接受，细石混凝土输送泵，中国已成为世界混凝土泵的领导。在这之后，在过去一个世纪的辉煌中，混凝土泵经历了哪些发展和创新？今天，让我们追随历史，重新走上几个世纪的发展，纪

念和回顾，带您进入一个世纪的混凝土泵发展史。

驰丰混凝土输送泵定制-细石混凝土输送泵-石家庄混凝土输送泵由邢台驰丰机械有限公司提供。驰丰混凝土输送泵定制-细石混凝土输送泵-石家庄混凝土输送泵是邢台驰丰机械有限公司（[www.xtchifeng.com](http://www.xtchifeng.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张雅朋。